


Benutzerhandbuch



DOMOTESTA RDO3x4A... V5.xx

Wärmepumpenregler für Heizen, Kühlen, Warmwasser, kontrollierte Wohnungslüftung, Solar und andere Zusatzenergien





Inhaltsverzeichnis

1	Allgemein	3
1.1	Die RDO-Baureihe	3
1.2	Funktion des Reglers	3 3 3
1.3	Zusatzmodule	
2	Sicherheits-Vorschriften	4
2.1	Symbole	4
2.2	Bestimmungsgemässer Gebrauch	4
2.3	Autorisiertes Personal	4
2.4	Produktspezifische Gefahren	5
3	Bedienung	6
3.1	Bedienelemente	6
3.2	Anzeige	7
3.3	Benutzerebene I: Programmwahl	10
3.4	Benutzerebene II: Einstellungen	11
4	Montage	16
4.1	Regler	16
4.2	Fühler	17
4.3	Zubehör	19
5	Klemmenbelegung	21
5.1	Klemmen-Beschriftung RDO3x4A	21
5.2	Anschlussbeispiel Regler RDO384A	22
5.3	I/O-Modul (Störmodul) RZB540A	22
5.4	Mischerkreismodul RZM510A004	22
6	Checklisten	23
6.1	Inbetriebnahme	23
6.2	Betriebsstörungen	23
6.3	Notbetrieb	23
7	Fachmannebene I: Parametereinstellung	24
8	Fachmannebene II: Relaistest	50
9	Abkürzungen	52
10	Protokoll: Sollwerte. Schaltuhr	53



Allgemein



1 Allgemein



Dieses Handbuch sollte zusammen mit dem Elektroschema, für den Servicetechniker gut zugänglich, bei der Wärmepumpe deponiert werden.

Das Regelgerät wurde so entwickelt, dass es auf den unterschiedlichsten Anlagen eingesetzt werden kann. Daher ist es möglich, dass bei Ihrer Anlage nicht alle hier erwähnten Funktionen verwendet werden, und Zubehör (wie Fühler, Raumfernbedienung, etc.) nicht vorhanden ist.

Die Kapitel 1-3 enthalten Anleitungen zu Bedienung und Betriebseinstellungen. In den Kapiteln 4-5 findet der Installateur Angaben für die Montage und die elektrische Verdrahtung, und in den Kapiteln 6-10 befindet sich die Parameterliste zur Grundeinstellung der Anlage und das Programmierprotokoll. Es wird durch den Servicetechniker ausgefüllt.

1.1 Die RDO-Baureihe

Dieser Regler ist speziell für den Betrieb mit Wärmepumpen ausgelegt und speziell für den Einsatz mit Sole/ Wasser-, Wasser/Wasser-, Luft/Wasser-, Luft/Luft- oder Direktverdampfer-WP geeignet. Funktionen wie *Abtauen, Heizen, Kühlen, kontrollierte Wohnungslüftung* und *Ansteuern von Zusatzenergien* (z.B. Solar) sind im Regler enthalten.

Auf dem LCD-Display werden ständig alle wichtigen Anlageninformationen einfach und übersichtlich dargestellt. Die Einstellung der Betriebsart und die Raumsollwertkorrektur erfolgen mit je einem Drehknopf, alle weiteren Funktionen werden mit Tasten bedient.

Er wird in den folgenden Ausführungsvarianten angeboten:

RDO374A000: Für eine **einstufige** Wärmepumpe; eine interne Zone und einen Warmwasserkreis Für eine **zweistufige** Wärmepumpe; eine interne Zone und einen Warmwasserkreis **RDO384A000:** Für eine **einstufige** Wärmepumpe; zwei interne Zonen und einen Warmwasserkreis

An zwei konfigurierbaren Kleinspannungsausgängen kann je ein Relais angeschlossen werden. Konfigurierbare digitale Eingänge erhöhen die Funktionalität des Reglers. Die Zonenregelung arbeitet witterungsgeführt; mit einem Raumtemperaturfühler (mit oder ohne Fernbedienung) ist eine raumtemperaturgeführte Regelung möglich. Die Warmwasserladung ist in Abhängigkeit der Warmwassertemperatur gesteuert.

1.2 Funktion des Reglers

Grundsätzlich besteht der Regler aus 3 "unabhängigen" Regelkreisen für Energieerzeuger, Zone und Warmwasser.

Zone Die Zone fordert Energie an. Diese ist im Wesentlichen abhängig von der gewünschten Raumtemperatur, der Witterung und der Gebäudebeschaffenheit.

Warmwasserbereitung fordert Energie an. Diese ist abhängig von der geforderten Warmwassertemperatur und dem Warmwasserbedarf.

Energie- Der Energieerzeuger liefert die angeforderte Energie.

1.3 Zusatzmodule

erzeugung

Weitere am Gerätebus anschliessbaren Geräte:

- Max. 6 Mischerkreismodule RZM510 (insgesamt 7 Zonen)
- Max. 1 Raumfernbedienung pro Zone
- Max. 1 aktiver Raumtemperaturfühler pro Zone
- 1 Funkuhrmodul

Begrenzungen des Gerätebusses:

- Gesamte Leitungslänge: Maximal 200m
- 15 Geräte können maximal angeschlossen werden





2 Sicherheits-Vorschriften

2.1 Symbole

Warnhinweise:

Die unten aufgeführten Warnhinweise werden in diesem Dokument verwendet. Die Warnhinweise erscheinen als Symbole oder als Text.



<u>Warnung:</u> Hinweise, welche bei Nichtbeachtung **Gefahr für Leib und Leben** bedeuten und zu

materiellen Schäden führen können. Diese Hinweise müssen zwingend befolgt werden.

A

Achtung: Hinweise, welche bei Nichtbeachtung zu einem Defekt des Gerätes und zu materiellen

Schäden (von Anlageteilen, Gebäuden, ...) führen können. Diese Hinweise müssen befolgt

werden.

3

Hinweis: Tips für die Arbeit, welche diese erleichtern oder Zusatzinformationen für den Benutzer

bedeuten.

2.2 Bestimmungsgemässer Gebrauch

Das durch Sie erworbene Produkt entspricht den zur Produktionszeit gültigen technischen Vorschriften und ist CE-konform.

Das Produkt darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden.

Falls Sie Defekte feststellen, benachrichtigen Sie bitte Ihren Servicetechniker. Bei Fehlfunktionen schalten Sie den Regler aus (Netzsicherung) und beachten Sie die Checkliste "Betriebsstörungen".



Der Regler darf nur für die unten aufgeführten Anwendungen verwendet werden:

- Energieaufbereitung durch Wärmepumpen, Sonnenenergie und/oder zusätzliche Energieerzeuger (Öl/Gas/Strom)
- Warmwassererwärmung für WW-Boiler
- Heiz- oder Kühlbetrieb für direkte Kreise und/oder Mischerkreise
- Kontrollierte Wohnungslüftung

Die jeweiligen nationalen oder internationalen Vorschriften über autorisierte Personen, erforderliche Sicherheitseinrichtungen für Elektrizität (Starkstrom) und haustechnische Anlagen sind zwingend zu beachten.

2.3 Autorisiertes Personal

Montage der Geräte:

Verdrahtung durch Fachkraft gemäss den örtlichen Vorschriften.

Inbetriebnahme und Service der Geräte:

Inbetriebnahme und Service dürfen nur von einem zugelassenen Installateur ausgeführt werden.



Umbau oder Veränderungen am Gerät sind verboten. Arbeiten am Gerät (Reparaturen, Veränderungen) dürfen nur durch den Hersteller oder durch von ihm autorisierte Stellen ausgeführt werden.



Sicherheitshinweise



2.4 Produktspezifische Gefahren



Das Berühren der Steckerleisten, daran befestigter Drähte oder nicht angeschlossener Drähte durch Personen oder mittels elektrisch leitender Materialien ist verboten, da die Steckerleisten unter Spannung stehen können (Gefahr von Netzberührung).



Der Regler, Zusatzmodule, Steckerleisten und Leitungen des Reglers können auch durch externe Beschaltungen (Sicherheitsbegrenzungseinrichtungen, ...) mit Spannung versorgt werden, wenn der Regler nicht angeschlossen ist oder keine Netzspannung am Regler anliegt (siehe Schema Energieerzeugerbeschaltung).



Vor jeglichen Arbeiten an Steckerleisten oder elektrischen Verbindungen (Drähten) sind alle Netzsicherungen der haustechnischen Anlage auszuschalten. Die haustechnische Anlage besteht aus dem Regler, den Zusatzmodulen und der am Regler angeschlossenen Komponenten (Energieerzeuger, Pumpen, Sicherheitstemperaturbegrenzer, etc.).





3 Bedienung

Die Bedienung erfolgt auf unterschiedlich zugänglichen Bedienebenen. Damit sollen versehentliche Fehleinstellungen an Parametern verhindert werden.

Im normalen, störungsfreien Betrieb gibt die Grundanzeige Auskunft über den Betriebszustand der Anlage. Störungen und Programmüberlagerungen werden besonders angezeigt.

Beim Betätigen einer beliebigen Taste wird die Beleuchtung eingeschaltet.

Wenn einige Zeit keine Taste mehr betätigt wird, erscheint wieder die Grundanzeige und die Beleuchtung erlischt.

Die weitere Bedienung ist in den folgenden Kapiteln beschrieben.

Folgende Bedienerebenen sind vorhanden:

Benutzerebene I: Einfache Betriebseinstellungen

Bei geschlossenem Deckel ist nur die Betriebsart Normal-, Absenk- oder Frostschutzbetrieb und die Temperaturkorrektur einstellbar.

Benutzerebene II: Erweiterte Betriebseinstellungen

Bei geöffnetem Deckel und Grundanzeige werden die erweiterten Betriebsarten, alle Schaltuhreinstellungen und Sollwertvorgaben zugänglich.

Aktuelle Werte und Einstellungen können abgefragt werden.

<u>Fachmannebene I:</u> Parametereinstellungen

Durch spezielle Tastenbetätigung bei geöffnetem Deckel können die grundlegenden Parameter des Reglers verändert werden.

Fachmannebene II: Relaistest

Durch spezielle Tastenbetätigung in der Fachmannebene kann der Relaistest durchgeführt werden.

8

Hinweis zur Darstellung in diesem Handbuch:

Tasten: Mittels ○ und angefügtem Symbol

Anzeige: Mittels Symbol für die Zone, Status oder Betriebsart (z.B. 🛋)


oder Auswahlpfeil

für Tag oder Funktion

oder Ziffern 2 30.01 für Parameternummer und -wert

Weitere Hinweise zur Bedienung auf den Benutzerebenen I und II sind auch in der Kurzbedienungsanleitung im Gerät (Manual) wiedergegeben.

3.1 Bedienelemente



- 1 Betriebsartenschalter BA1
- 2 Raumsollwertkorrektur
- 3 Serviceschnittstelle

4 Taste 🛋: WW-Ladung

5 Taste + : Plus 6 Taste - : Minus

7 Taste No : Parameter-Nummer


8 Taste 1-7: Wochentag
9 Taste **K**: Zonenwahl [<u>m</u>]
10 Taste **≡**: Funktionswahl
11 Anzeige mit Beleuchtung

12 Befestigungsschrauben



3.2 Anzeige

Diese Abbildung zeigt alle ansteuerbaren Segmente der Anzeige (LCD).



Symbole Temperaturanzeige:

∴ : Aussentemperatur∴ : Warmwassertemperatur

: Raumtemperatur

Symbole Temperatursollwert:

Raum: Warmwasser:

∴ Frostschutz Frostschutz

∴ Reduziert Reduziert

∴ Normal Normal

⇔ blinkt : Legionellenschutz

A: Anzeige 1 B: Anzeige 2

 $C \quad : Status anzeigen falls freigegeben (Energieerzeuger, Pumpen, Mischer, usw.) \\$

D : Referenzsymbol : Zone / : Warmwasserkreis E : Schaltuhrprogramm (Segmente sichtbar=EIN)

F: Uhrzeit

G: Aktueller Temperatursollwert (☆) ↔)

H: Keine Funktion
I: Wochentag (▲)

K: Automatischer Sommerbetrieb (*)

L : Funktionswahlanzeige (◄)

3.2.1 Anzeige von Sonderfunktionen

Sonderfunktionen (Programmüberlagerungen) können über externe Eingangsklemmen, von der Raumfernbedienung aus, durch einige Tasten oder durch spezielle Funktionen (siehe unten) ausgelöst werden. Dabei kann dem Regler ein anderer Sollwert aufgeschaltet werden.

Programmüberlagerungen (blinkende Symbole):

Ⅲ: Programmüberlagerung auf Zone wirkend

: Programmüberlagerung auf Warmwasserbereitung wirkend

Sonderfunktionen (auf Anzeige 1 und 2 angezeigt):

EC 6h : Spar-Funktion:) oder 🛠 aktiv für die angezeigte Zeit (abhängig von der Stellung des

Betriebsartenschalters).

Funktion über Raumfernbedienung aktivierbar.

PA 3h : Party-Funktion: a aktiv für die angezeigte Zeit.

Funktion über Raumfernbedienung aktivierbar.

HO15.02 : Das Ferienprogramm ist aktiv (Raumsollwert "Frostschutz" rsp. "reduziert" wirksam).

1 : Am Morgen des angezeigten Datums wird wieder geheizt.



Bedienung



3.2.2 Anzeige des Anlagezustandes

Der Anlagezustand (Zustand der Relais) kann auf dem Feld "Service" oder eventuell in der Grundanzeige betrachtet werden. Mit der Kreistaste werden andere Zonen betrachtet.

- Unable Description

 Ausgang Q7 aktiv, ↑ Ausgang Q6 aktiv
- 1 Energieerzeuger Stufe 1 in Betrieb
- 2 Energieerzeuger Stufe 2 in Betrieb
- 3 Ausgang PWM 1 aktiv
- 4 Ausgang PWM 2 aktiv
- Pumpe 1 in Betrieb (Zonen-Pumpe)
- Pumpe 2 in Betrieb (Warmwasser-Ladepumpe)
- Solarkreis-Pumpe in Betrieb
- Pumpe MK in Betrieb (Mischerkreis-Pumpe)
- Symbol Mischer
- Signale Mischer (↓ Mischer_ZU, ↑ Mischer_AUF)

Anlagezustände können auch im Anzeigefeld 2 angezeigt werden (Par.131=83; Werkeinstellung):

- 00: WP AUS
- 01: WP-Frostschutz
- 02: WP-Vorlaufmaximalbegrenzung überschritten
- 03: WP-Sperre durch Bivalenz-Funktion oder WW-Leistungsvorwahl
- 04: WP-Vorlaufminimalbegrenzung unterschritten (Kühlen)
- 05: WP-Sperre durch Funktion "freie Kühlung"
- 06: WP-Sperre durch minimale Verdampfertemperatur
- 07: WP-Einschaltverzögerung Stufe 2 aktiv
- 09: Kühlen ohne WP
- **10**: WP EIN
- 11: Störung x.1 (Hochdruckstörung)
- 12: Störung x.2 (Niederdruckstörung)
- 13: Störung x.3 (Sicherheitskette)
- 14: Störung x.4 (Soledruckstörung, Strömungsstörung, Motorschutzschalter)
- 15: 30 Sek. Verzögerung aktiv
- 16: Wiedereinschaltverzögerung aktiv
- 17: EVU-Sperre, Energieerzeugersperre aktiv
- 18: Vorlaufzeit WP-Primärpumpe aktiv
- 19: Nachlaufzeit WP-Primärpumpe aktiv
- 20: Abtau-∆-Überwachung
- 21: Abtauverzögerung aktiv
- 22: Abtaufunktion aktiv
- 23: Abtaustillstandzeit aktiv
- 25: Abtausperrzeitaktiv
- 30: Kühlen mit WP
- 40: WW mit WP
- 41: Frostgefahr
- 42: Absaugung bei WP mit Direktverdampfer
- 43: WP-Anfahrentlastung
- 44: MOP (max. operating pressure)
- 45: Stillstand bei Umschaltung Abtauen/Kühlen
- 46: Kondensatorfrostschutz
- 50: Schwimmbadladung

Das Anzeigeformat bei 2-stufigen Anlagen ist: "xx.yy". "xx" steht für WP-Stufe 1 bzw. "yy" für WP-Stufe 2.



Er



3.2.3 Anzeige von Störungen

Störungen werden in der Grundanzeige mit den Anzeigefeldern 1 und 2 blinkend angezeigt und im Fehlerspeicher eingetragen. Sie werden ggf. auch auf der Raumfernbedienung angezeigt. Störungen werden nur angezeigt, solange sie anliegen bzw. quittiert werden.

In einem Fehlerspeicher werden die 10 zuletzt erkannten Fehler gespeichert und mit Datum registriert, ältere werden überschrieben. Ein Fehler wird nicht doppelt registriert, jedoch sein Datumseintrag korrigiert. (Siehe auch Benutzerebene II: Funktion "Service": Parameter 90..99).

Liste möglicher Störungsanzeigen und deren Bedeutung:

Er 1: Warmwasserfühler 1 defekt

2: Warmwasserfühler 2 defekt (unten)

Er X10: Witterungsfühler defekt *

Er 11: Witterungsfühler 2 defekt (Ba2)

Er X12: Raumfühler defekt*

Er X14: Vorlauffühler Mischer defekt*

Er 20 : Rücklaufbegrenzungsfühler defekt

Er 21 : Temperaturfühler für Energieerzeuger defekt

Er 24 : Puffer-Speicherfühler 1/WP-Rücklauffühler defekt

Er 25 : Puffer-Speicherfühler 2 defekt (unten)

Er 28 : Kollektorfühler defektEr 29 : WP-Vorlauffühler defekt

Er 31 : Energieerzeugerstörung allgemein

Er 32/36 : Energieerzeugerstörung 2 oder 1 (Hochdruck)

Er 33/37 : Energieerzeugerstörung 2 oder 1 (Niederdruck)

Er 34/38: Energieerzeugerstörung 2 oder 1 (Sicherheitskette)

Er 35/39: Energieerzeugerstörung 2 oder 1 (Soledruck, Strömung, usw.)

Er 40 : Solarkollektor Übertemperatur

Er 41 : Zulässige Kollektorleistung überschritten

Er 45: WP-Kondensatorfühler defekt

Er 46: WP-Sauggasfühler defekt

Er 47: Abtauung ohne Erfolg

Er 48: WP-Verdampferfühler defekt

Er 49: WP-Primärtemperaturfühler defekt

Er 5y : Reglerinterne Störungen

Er X6y: Gerätebus-Störung beim Installieren oder im Betrieb

Er 7y: Gebäudeleitbus-Störung beim Installieren oder im Betrieb

Er 8y: Schnittstellen-Fehler

Eine weitergehende Fehlerbehandlung ist im Kapitel Bedienung: 3.4.7 "Servicedaten anzeigen" beschrieben.



ELESTA energy control

3.3 Benutzerebene I: Programmwahl

3.3.1 Betriebsartenschalter 1 und evtl. 2



Mit dem Betriebsartenschalter sind folgende Betriebsarten wählbar:

- Handbetrieb: Energieerzeuger ist AUS. Zonenpumpen sind EIN (siehe Par.11c). Der Mischerausgang ist spannungslos. Heizung und Warmwasserladung erfolgt über Stufe 3 bzw. WW-elektrisch.
- (I) Standby: AUS, (Frostschutz wirksam).
- Sommerbetrieb: Zonen AUS, (Frostschutz aktiv). Die Warmwasserladung ist nach Schaltuhrprogramm freigegeben.
- Automatischer Betrieb "Anormal / Frostschutz" nach eingestelltem Schaltuhrprogramm (Totalabschaltung: Zonen AUS in Nacht). Die Warmwasserladung ist nach Schaltuhrprogramm freigegeben.

Hinweis: Empfohlene Einstellung (a).

- Automatischer Betrieb " normal od.) reduziert" nach eingestelltem Schaltuhrprogramm (Stützbetrieb während Absenkung). Die Warmwasserladung ist nach Schaltuhrprogramm freigegeben.
- Betrieb mit Raumsollwert dauernd " normal". Die Schaltuhr wirkt nicht auf die Zone. Die Warmwasserladung ist nach Schaltuhrprogramm freigegeben.
- Betrieb mit **Raumsollwert dauernd** ") reduziert". Die Schaltuhr wirkt nicht auf die Zone. Die Warmwasserladung ist nach Schaltuhrprogramm freigegeben.

3.3.2 Sollwertkorrektur für Raumtemperatur



 $\label{thm:linear} \mbox{Hiermit kann der programmierte Raumtemperatursollwert der Zone um} \mbox{$\underline{\pm}$3K individuell angepasst werden}$

(Korrektureinstellung an einer evtl. angeschlossenen Fernbedienung ist zusätzlich wirksam)

3.3.3 Einmalige Warmwasserladung

Die Warmwasserladung wird unabhängig von der Warmwasser-Schaltuhr einmalig freigegeben. Wenn keine Warmwasseranforderung anliegt (WW-Boilertemperatur ausreichend hoch), wird die Funktion automatisch ausgeschaltet.

 \bigcirc

 ➡ : Einmalige WW-Ladung ist freigegeben (➡ blinkt)

: Ausschalten der Funktion

3.3.4 Nummer-Taste №

In der Grundanzeige wird mit der Taste "Nº" kurzzeitig der Reglertyp und die SW-Versionsnummer angezeigt.

3.3.5 Kreiswahl-Taste K

In der Grundanzeige wird auf die weiteren vorhandenen Zonen/WW-Kreise umgeschaltet.

Bedienung



3.4 Benutzerebene II: Einstellungen

3.4.1 Bedienung in Benutzerebene II

Funktionswahl-Taste **■**

Solange der Auswahlpfeil sichtbar ist, ist die Benutzerebene II aktiv.

Folgende Funktionen sind wählbar:

⊕

♣ : Schaltuhr

♣ für Warmwasser (WW) einstellen

Kreiswahl-Taste

○**K** ■ 1 : Zone mittels Symbol und Nummer wählen.

Nummer-Taste

ON 1 20.30 : Parameter-Nummer (linke Ziffer) wählen: z.B. "1"

Minus/Plus-Taste

○—/+ 1 20.30 : Parameter-Wert (rechte Ziffer) ändern: z.B. "20.30"

Ändern eines Parameters nur möglich, wenn der Wert blinkt! Geänderte Werte werden sofort gespeichert. Zur Auswahl weiterer Parameter oder weiterer Zonen wie oben beschrieben fortfahren.

Die Taste 🛋 wird für Sonderfunktionen verwendet. Ihre spezielle Bedeutung wird in den entsprechenden Kapiteln erklärt.

3.4.2 Uhrzeit, Datum, Jahr einstellen

Diese Einstellung ist für die korrekte Schaltuhrfunktion erforderlich.

○**_**/**+** : Wert einstellen

Parameter-Nummern mit Beispielwerten:

1 20.30 : Uhrzeit (Stunden.Minuten)
2 20.01 : Datum (Tag.Monat)

3 2000 : Jahreszahl

3.4.3 Ferienprogramm

6 Ferienblöcke sind programmierbar. Ungerade Parameter (1, 3, 5, usw.) = erster Abwesenheitstag mit ⊕ Frostschutzbetrieb, gerade Parameter (2, 4, 6, usw.) = erster Anwesenheitstag mit ⊕ Normalbetrieb.

Hinweis: Beim Programm "**/*) normal/reduziert" gilt während den Ferien der Sollwert "reduziert". Wenn alle Zonen im Betriebsmode "Ferien" sind, wird die Warmwasserladung gesperrt.

○

□ Dat.
□ : Funktion □ Dat. wählen

○K **III 2**: Gewünschte Zonen-Nummer z.B. **2** anwählen

Block aktivieren, einstellen:

1 ---- : Block 1 (nicht aktiv)

O_/+
 ONΩ
 1 29.01 ☆ : Datum Abwesenheit einstellen
 2 30.01 ☆ : Datum Rückkehr aktivieren
 O_/+
 2 15.02 ☆ : Datum Rückkehr einstellen

ON₂ 3 ---- : Ggf. weiteren Block wählen (z.B. Block 2)

Bedienung



Einzelnen Block löschen:

4 15.03 : Block wählen (gerader Parameter=Rückkehr) \bigcirc NQ : Taste "-" drücken, bis Block deaktiviert \circ

Alle Blöcke löschen:


3 09.03

∴ Taste

5 Sekunden lang drücken 0-

: Ferienprogramm deaktiviert

3.4.4 Schaltzeiten einstellen



Wochentag, durch Auswahlpfeil ▲ angezeigt

Betriebsart ab angezeigter Zeit (z.B.⇔=normal,)/- abgesenkt)

Zeitsegment & (Normalbetrieb)

Gewählte Zone (Ⅲ2=Zone mit Nr.)

Schalt-Zeitpunkt

Schaltpunkt (6 pro Tag möglich)

Pro Tag sind 6 Schaltpunkte paarweise programmierbar. Ungerade Parameter (1, 3, 5)=Zyklusbeginn (≿=normal), gerade Parameter (2, 4, 6)=Zyklusende (▶=reduziert).

Schaltprogramm anzeigen:

: Funktion: ② IIII Zone oder ④ 🛋 Warmwasser \bigcirc **④ Ⅲ ◀**

 $\bigcirc K$ **■ 2**: Gewünschte Zone anwählen, z.B. **■ 2** : Wochentag anwählen; (Auswahlpfeil) 1234567 O 1-7

1=Montag..7=Sonntag

Schaltpunkt wählen:

1 06.00 ☆ : Schaltpunkt wählen (ungerade: ☆=normal) ONO

2 22.00 : Nächster Schaltpunkt (gerade:)=reduziert)

3 --.--: Nächster Schaltpunkt (nicht belegt)

Schaltpunkt ändern:

2 22.00) : Zu ändernden Schaltpunkt wählen \bigcirc N \bigcirc

0-/+ **2 13.30**) : Zeit einstellen (z.B. 13:30)

Schaltpunkte anfügen:

: Nächsten freien Schaltpunkt wählen; "- -.- -" ONO

3 16.00 ☆ : Zeit einstellen; z.B. ab 16:00 ☆=normal 0 - / +

4 16.15) : Nächsten Schaltpunkt wählen ON₽

4 22.00) : Zeit einstellen; z.B. ab 22:00)=reduziert \bigcirc -/+

Schaltzyklus löschen:

4 22.00) : Geraden Schaltpunkt vom Zyklus anwählen \bigcirc N \bigcirc 3 ----

: Taste "-" drücken, bis Anzeige "- -.- -" \bigcirc

Tagesprogramm kopieren:

Für die Kopierfunktion wird zusätzlich die Taste **A** verwendet.

: Wochentag (Quelle) wählen O 1-7

COPY : Schaltpunkte kopieren/lesen; "COPY" blinkt \bigcirc : Wochentag (Ziel) wählen, Auswahlpfeil blinkt O 1-7

: Schaltpunkte kopieren/schreiben \bigcirc +

: Ggf. weiteren Wochentag (Ziel) wählen, usw. O 1-7

: Kopierfunktion beenden

Bedienung



Standard-Schaltprogramm (Werkeinstellungen) laden:

○■ ② Ⅲ ◀ : Funktion: ④ Ⅲ Zone ④ 🐴 Warmwasser

○**K ■ 2** : Ggf. gewünschte Zone anwählen

COPY: Taste **5** Sekunden drücken; Anzeige "COPY", danach erscheint folgende Anzeige:

S-UH ■2 : Für ⊕ ■: Standard-Daten ■ 2 geladen oder
S-Ub ➡ : Für ⊕ ➡: Standard-Daten ➡ geladen oder
S-UF 9 : Für ⊕ ➡: Standard-Daten freie Schaltuhr geladen

Standard-Schaltprogramm:

Feld:	Anzeige:	1-5 (MO-FR)	6-7 (SA-SO)	
④ III	III 2	4:00;:-20:00	4:00⇔-20:00	(Zonen-Schaltuhr)
④ ⋠	<u> </u>	3:30±-20:00	3:30×-20:00	(WW-Schaltuhr)
⊕ ⋠	9	3:30×-20:00	3:30×-20:00	(freie Schaltuhr)

3.4.5 Temperatursollwerte ändern

O≣ 🖟 🎹 ∢ : Funktion 🖟 🎹 Zone oder 🖟 🐴 Warmwasser

Parameter-Nummern mit Werkeinstellungen und Bedeutung

Raumtemperatursollwerte: 🏗

1 10.0°C * III: Frostschutz (Minimaltemperatur 5°C)

Warmwassertemperatursollwerte:

1 5°C

∴ Frostschutz (Minimaltemperatur 5°C)

2 5°C) = : Reduziert 3 55°C & = : Normal

4 65°C ☆ ♣: Legionellenschutz (☆blinkt)

3.4.6 Raumtemperaturabweichung korrigieren

Wenn die tatsächliche Raumtemperatur vom Sollwert abweicht, wird die Referenztemperatur neu adaptiert (Par.167=2):

○K ■ 1 : Betroffene Zone anwählen, z.B. Zone 1
2 0.0°C : Temperaturkorrekturwertwird angezeigt

O_/+ 2+0.5°C (: Temperaturkorrekturwert einstellen

Hinweis:

Die Korrektur der Raumtemperatur sollte jeweils bei tiefer und bei hoher Aussentemperatur durchgeführt werden, um die Heizkennlinie korrekt anzupassen.

Die Adaption der Heizkennlinie kann nur einmal pro Tag ausgeführt werden.

Standard-Heizkennlinie laden (Par.160..163):

O₄ 1 0.0 °C 1 Taste 4 5 Sekunden lang drücken

S----H: Grundeinstellung der Heizkennlinie geladen





3.4.7 Servicedaten anzeigen

○■ Service **→** : Funktion Service wählen

○Nº : Parameter wählen

Temperaturen:

Ш

1 55°C : Warmwasser 1* 2 53°C : Warmwasser 2*

10 -5°C_{∩1}: Aussentemperatur (#gebäudebezogener Wert)

11 -5°C₁: Aussentemperatur2 1220.1°C₁: Raumtemperatur*

14 52°C : Vorlauftemperatur Mischer*

20 45°C : Rücklauftemperatur*

21 60°C : Energieerzeugertemperatur*

24 75°C : Puffer-Speichertemperatur 1/WP-Rücklauftemperatur*

25 75°C : Puffer-Speichertemperatur 2*

28 163°C: Kollektortemperatur (# Differenztemperatur)

29 : WP-Vorlauftemperatur 1 (#min./max. Vorlauftemperatur 1)2A : WP-Vorlauftemperatur 2 (#min./max. Vorlauftemperatur 2)

2b : WP-Primärtemperatur 12c : WP-Verdampfertemperatur

2d : Aktuelles ΔT / Referenz ΔT (Abtauung)

2E: WP-Primärtemperatur 2

2F : WP-Sauggastemperatur (#WP-Sauggasdruck)

2J : WP-Verdampfertemperatur 22L : WP-Kondensationstemperatur

Betriebsstunden, etc.:

30 1675 : Stufe 1 [Stunden]
31 347 : Stufe 2 [Stunden]
33 347 : Stufe 3 [Stunden]

34 2535 : Kollektorpumpe [Stunden]
35 12.20 : Leistung Kollektor [kW]
36 1590 : Energie Kollektor total [kWh]
37 347 : WW-elektrisch [Stunden]

Einschaltungen Energieerzeuger:

 40
 630
 : Stufe 1 [Anzeige * 10]

 41
 150
 : Stufe 2 [Anzeige * 10]

 43
 40
 : Stufe 3 [Anzeige * 10]

45 50 : Aktuelle Leistungsabgabe des Energieerzeugers [%]

47 60 : WW-elektrisch [Anzeige * 10]

Zusätzliche Daten:

81 63.00 : Zählerstand 1: Zähler 1 * Zählerfaktor 1 1130 Anzeigefeld Uhr [Zählerstand tot. 113063.00]

82 93.00 : Zählerstand 2: Zähler 2 * Zählerfaktor 2

0245 Anzeigefeld Uhr [Zählerstand tot. 24593.00]

83 xx.yy : WP-Betriebszustand*

85 50 : PWM1 (Drehzahl Kollektorpumpe, Ausgang 0..10V, etc.) [%]

A0 01 : Applikationsnummer

A2 : Bodenheizungs-Austrocknungsprogramm



^{*#}Mit der Wochentag-Taste "1-7" wird der zugeordnete Sollwert * bzw. Alternativwert # angezeigt.

Bedienung



Fehlerliste (Fehlerspeicher):

Fehlernummern siehe Kapitel: 3.2.3 "Anzeige von Störungen".

Die 10 zuletzt erkannten Fehler werden gespeichert, ältere werden überschrieben. Jeder Fehler wird mit Datum registriert. Ein Fehler wird nicht doppelt registriert, jedoch sein Datumseintrag korrigiert.

90 YXX : (Jüngster) Fehler und Nummer: Datumsanzeige im Feld Uhrzeit

: Y=1..7 Zonen (1..7)

: XX=Fehlercodes siehe Kapitel 3.2.3

:

99 YXX : Ältester gespeicherter Fehler

Mit der Wochentag-Taste "1-7" wird im Uhrzeitfeld die Jahreszahl vom Datum des Fehlers angezeigt.

Fehleranzeige bei gestörtem Fühler:

xx === °C : Fühler Nummer xx ist kurzgeschlossen xx === °C : Fühler Nummer xx ist unterbrochen

Quittieren der Störungen und Fehlermeldungen:

Durch das gleichzeitige Drücken der Tasten "+" und "-" während 5 Sekunden werden die Störungen und Fehlermeldungen quittiert.

3.4.8 Abtaufunktion starten

Die Abtaufunktion ist nur bei Luft/Wasser-Wärmepumpen möglich

O♣ 83 xx.xx : Taste ♣ 5 Sekunden lang drücken


83 22.22 : Abtaufunktion aktiv

3.4.9 Fussboden-Austrocknungsprogramm

Programmablauf:

- 6 Tage: Vorlaufsollwert kontinuierlich von Par. 160 zu Par. A2 (+92)
- 3 Tage: Par.A2 (+92)
- 6 Tage: Vorlaufsollwert kontinuierlich von Par.A2 (+92) zu Par.160, dann Ende des Programms und normaler Regelbetrieb.

<u>Hinweis:</u> Während des Programms blinkt das Symbol IIII der betreffenden Zone. Der Vorlaufsollwert und die Betriebsdauer des Programms werden angezeigt. Ist die Soll-/Istwert-Abweichung grösser als 10K, wird der Zeitprogramm-Ablauf angehalten, bis die Abweichung kleiner als 10K ist. Das Programm wirkt auf alle Zonen, bei denen der Betriebsartenschalter auf ")=reduziert" steht. Die Warmwasserladung ist freigegeben. Mit dem PC-Programm "RDO History Import" können die aufgezeichneten Daten transferiert werden.



Programm Start/Stop

Betriebsartenschalter auf "n=reduziert" stellen.

○■ Service

: Funktion Service wählen

OND A2 40°C: Parameter A2 (+92) anwählen und max. Aufheiztemperatur einstellen (0=Stop).

○ ★ A2 : Taste ★ 5 Sekunden lang drücken, Funktion ist wirksam.

Parameter in () für gleiche Funktion in "Fachmannebene II" (siehe Kapitel 8)






4 Montage

4.1 Regler

4.1.1 Massbild



4.1.2 Montagemöglichkeiten

Einbau-Montage:

Gerät in Schalttafel-Ausschnitt schieben und mit Befestigungsschrauben fixieren. Verdrahtung mit Steckerleisten für AMP-Messer RZB500A und RZB501A, Steckerleisten schraubbar RZB510A und RZB511A (oder Grundplatte RZB520A mit RZB511A). Regler RDO374A -> Steckerleiste RZB511A erforderlich.


Aufbau-Montage:

Grundplatte RZB520A montieren und verdrahten. Gerät aufstecken und festschrauben. Bei RDO374A -> RZB511A erforderlich.

Montage auf Tragschiene nach DIN46277:

Schienenklammern RZB106A für DIN-Schiene 35mm auf die Grundplatte RZB520A aufschrauben. Grundplatte auf DIN-Schiene aufschnappen und verdrahten. Gerät aufstecken und festschrauben.

Grundplatte mit Klemmenraumerweiterung:



RZB520A: Grundplatte mit 2 Seitenwänden (Seitenwand für Stopfbuchsen 4xPG9) mit schraubbaren Steckerleisten RZB510A bestückt.

RZB521A: Anbausatz zur Klemmenraumerweiterung für Montage oben oder unten an der Grundplatte RZB520A, für Stopfbuchsen 6xPG9 und 5xPG11, mit Seitenwand zur Abdeckung der RZB521A-Öffnung gegen oben.




Montageanleitung



4.2 Fühler

4.2.1 Raumfernbedienungen, Raumtemperaturfühler

Im Hauptwohnraum, an Innenwand montieren. Nicht der Sonne oder Fremdwärmeeinflüssen aussetzen (Kaminwand, Radiatorennähe, Zugluft, Fernsehgeräten, Beleuchtungskörpern). Nicht verdecken durch Möbel oder Vorhänge, ca. 1.2-1.5m über dem Fussboden montieren. Installationsrohr gegen Zugluft abdichten. Der Gehäuseboden kann als Bohrschablone verwendet werden.



Die Adresse des Gerätes muss mit der Nummer der zugehörigen Zone übereinstimmen (Werkeinstellung: Adresse=1).

Länge aller Leitungen am Gerätebus max. 200m. Kabel 2x1mm² Litze (bei 200m), nicht abgeschirmt, getrennt von Netzleitungen verlegen. Abzweig- und Steckdosen möglichst vermeiden.

Raumfernbedienung RFB510A: (aktiv, am Gerätebus)

Aktive Fernbedienung mit Raumfühler: Programmwahl (Schiebeschalter: 3 Stellungen), Raumsollwertkorrektur, Betriebszustandsanzeige (LED)

Raumfernbedienung RFB520A: (aktiv, am Gerätebus)

Aktive Fernbedienung mit Raumfühler: Programmwahl (Taste: 4 Stellungen), Raumsollwertkorrektur, Betriebszustandsanzeige (LED)

Komfort-Raumfernbedienung RFB540A: (aktiv, am Gerätebus)

Aktive Fernbedienung mit Raumfühler: Programmwahl, Raumsollwertkorrektur und LCD-Anzeige wie beim Regler mit umfassender Information

Raumtemperaturfühler RFT510A: (aktiv, am Gerätebus)

Aktiver Raumfühler ohne Bedienelemente

Raumtemperaturfühler RFT410A: (NTC 10kΩ; bei 25°C)

Passiver Raumfühler ohne Bedienelemente




Montageanleitung



4.2.2 Temperaturfühler

Abzweig- und Steckdosen vermeiden. Eigenes Fühlerkabel verwenden. Leitungslänge passive Fühler max. 100m, Kabel 2x1mm² Litze, nicht abgeschirmt, getrennt von Netzleitungen verlegen.

Leitungslänge: Bis 25m Kabelquerschnitt: 0.25mm² Kabelquerschnitt: 0.5 mm² Leitungslänge: Bis 100m Kabelquerschnitt: 1.0 mm²



Witterungsfühler FT12A: (NTC $10k\Omega$; bei 25°C)

In 2/3 Fassadenhöhe, nicht über Fenster oder unter Vordächern montieren. Vorzugsweise an Nord- oder Nordwestseite montieren. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen (mit Sonnenschutz RZB139A).

Anschluss : 2-polige Schraubklemme (Verschraubung: PG9) Schutzart : IP40 Messbereich: -30..40°C

Anlegefühler FT1A: (PTC $1k\Omega$; bei 25° C)

Unmittelbar hinter der Pumpe im Vorlauf oder falls Pumpe im Rücklauf montiert ist, ca. 1.5m nach der Mischerstelle montieren. Montage: Mit Spannband ZB126A auf blankem Rohr, ohne Wärmeleitpaste montieren.

Anschluss : 2-polige Schraubklemme (Verschraubung: PG9) Schutzart : IP40 Messbereich: -30..120°C

Tauchfühler FT2A: (PTC $1k\Omega$; bei 25° C)

Unmittelbar hinter der Pumpe im Vorlauf oder falls Pumpe im Rücklauf montiert ist, ca. 1.5m nach der Mischerstelle montieren. Montage: Im Rohrbogen gegen die Strömungsrichtung des Energieträgers einbauen.

Anschluss: 2-polige Schraubklemme (Verschraubung: PG9)

Schutzrohr: 100mm für PN10

Schutzart : IP40 Messbereich: -30..120°C

Kabelfühler RFT203B: (PTC 1kΩ; bei 25°C)

Zur Messung der Speicher- oder Warmwassertemperatur.

Montage: Mit Tauchhülse, minimale Montagetiefe 51mm.

- RFT203B16 : L=1.6m - RFT203B25 : L=2.5m

- RFT203B40 : L=4m

Schutzart: IP54 Messbereich: -30..105°C



Montageanleitung



Kabelfühler RFT114A: (NTC 10k Ω ; bei 25°C) Kabelfühler RFT204B: (PTC 1k Ω ; bei 25°C)

Zur Messung der Primär- (Bp) oder der Verdampfertemperatur (Be).

Montage: Mit Tauchhülse, minimale Montagetiefe 51mm.

Schutzart: IP65 (feuchtedicht rolliert)

Kabelfühler RFT303A: (PT 1000Ω ; bei 0° C)

Zur Messung der Solartemperatur im Kollektor.

Montage: Mit Tauchhülse im Kollektor (Montagetiefe minimal 51mm).

-RFT303A20 : L=2m -RFT303A50 : L=5m

Schutzart: IP54: Messbereich: -30..240°C

4.3 Zubehör

Zusatzmodul RZM510A004: Mischerkreismodul an Gerätebus angeschlossen

Zusatzmodul RZM550A000: Funkuhrmodul an Gerätebus angeschlossen

Relais-Modul extern (RM)

Relais RY211012 für potentialfreien Anschluss mit Haltebügel RY16046 und Schraubsockel RY78626

Optokoppler-Modul (OM) RZB001A zur galvanischen Trennung: 230VAC-Anschlüsse: Kleinspannungs-Anschlüsse:

1 rot (L) 3 grau (5V) 2 schwarz (N) 4 schwarz (GND)

I/O-Modul (Störmodul) RZB540A:

Anschluss von bis zu vier digitalen Eingangssignalen (230VAC) auf einen entsprechend konfigurierten Analogeingang (PTC oder NTC) am RDO. Zusätzlich steht ein weiterer Relaisausgang zur Verfügung, der über den PWM-Ausgang des RDO angesteuert wird.

Schnittstellenkonverter RZB008A:

Konverterkabel für Anschluss der Serviceschnittstelle (frontseitig) an einen PC.




Bus-Schnittstelle RZB565A (steckbar im Regler RDO3xxA):

RS232-Schnittstelle bietet die Möglichkeit mit der Kommunikations-Software RDO-com, mehrere Regler (RDO3xxA) zu bedienen. Die Verbindung zwischen den Reglern erfolgt über einen Feldbus (RSC). Es erfolgt kein Datenaustausch zwischen den Reglern.

RS232C : Nullmodemkabel, max. Länge 15m

RSC: Kabel 2 Adern und Abschirmung, max. Länge 1000m Adernquerschnitt: Bis 500m 0.5mm², bis 1000m 1.0mm² Abschlusswiderstände an Leitungsenden erforderlich


(-> Schalter bei Leitungsenden auf Stellung C stellen)



Bus-Schnittstelle RZB568A (steckbar im Regler RDO3xxA):

Durch die Busverbindung besteht die Möglichkeit, bis zu 63 Regler (RDO3xxA) an einen REN-Bus oder Modbus anzubinden. Mit einer entsprechenden Kommunikations-Software, können über den RS485-Feldbus (REN-Bus, Modbus) mehrere Regler (RDO3xxA) bedient werden. Es erfolgt kein Datenaustausch zwischen den Reglern.

RS485 : Kabel 2-adrig verdrillt mit Abschirmung, max. Länge 1200m Adernquerschnitt: Bis 500m 0.5mm², bis 1200m 1.0mm² Abschlusswiderstände (120Ω) an Leitungsenden erforderlich (-> Jumper bei Leitungsenden auf Stellung TER: ON stellen)



Protokolle: REN-Bus oder Modbus





5 Klemmenbelegung

Nach Anwendungsschema oder Gesamtstromlaufplan verdrahten. Anschluss durch Fachkraft gemäss den örtlichen Vorschriften.



Die Klemmen 1 bis 15 sind für Netzspannung 230V ausgelegt. Die Leiterbahnen der Relaiskontakte im Regler für den externen Verbraucher sind nicht kurzschlussfest ausgelegt. Kontrollen an der externen Verdrahtung und an deren Verbrauchern sind ohne aufgestecktes Gerät durchzuführen.

Bei stark induktiven Lasten sind die Verbraucher (Schütze, Magnetventile, usw.) mit RC-Gliedern parallel zur Spule zu beschalten. Z.B. RIFA RC-Glied 250VAC, 0.1uF (X2), 47Ohm.



Die Klemmen 21 bis 35 sind für Schutzkleinspannung ausgelegt. Für externe Steuerfunktionen (Klemmen 26..35) dürfen nur potentialfreie, vergoldete Kontakte verwendet werden.

Hinweis D-Bus: (Klemmen 21 und 22)

- Am D-Bus darf nur 1 Master-Regler RDO3xxA und max. 15 Slaves angeschlossen werden
- Die Drähte am D-Bus sind vertauschbar

Die Funktionen der Ein- und Ausgänge sind konfigurierbar.

Siehe Kapitel "Konfiguration elektrische Ein-/Ausgänge"


5.1 Klemmen-Beschriftung RDO3x4A

Klemmen- Nummer	Symbol Bezeich	eBeschreibung nung	Funktionsabhängige Vorbelegung
A: 1 2, 5, 12, 13 3 4 6 7 8 9 10 11	N L Bh1 Bh2 Q6 Q7 ⊘ HK ⊘ MK1 ⊕ MK1 ₩ MK1	Nullleiter Phase Betriebsstundenzähler; dig. Eingang (konfigurierbar) Betriebsstundenzähler; dig. Eingang (konfigurierbar) Relaiskontakt (NO) Relaiskontakt (NO) Relaiskontakt (NC) Relaiskontakt (NC) Relaiskontakt (NO) Relaiskontakt (NO) Relaiskontakt (NO) Relaiskontakt (NO)	Mischerkreispumpe 1 Mischer 1 AUF Mischer 1 ZU
14 15	St. 1 on	Relaiskontakt (NO)	Energieerzeuger Stufe 1 EIN
15	⊘ WW	Relaiskontakt (NO)	Warmwasser Ladepummpe/Ventil
nur RD0374	A und RD		bei RDO384A
43, 45	L	Phase	
44	Q44	Relaiskontakt (NC)	Mischerkreispumpe 2
42	Q42	Relaiskontakt (NO)	Mischer 2 AUF
41	Q41	Relaiskontakt (NO)	Mischer 2 ZU
B:	Mess- un	d Steuereingänge	
21	D-Bus	Gerätebus für Raumfernbedienung, Zusatzmodule,	
22	D-Bus	Gerätebus für Raumfernbedienung, Zusatzmodule,	
23	PWM2	Ausgang für ext. Relais	
24	PWM1	Ausgang für ext. Relais oder drehzahlgeregelten Antrieb	
25	GND	Ground	
26	Ba	Temperaturfühler NTC	
27	Br	Temperaturfühler NTC; Mehrfachschalter Ext.9.19.4	
28	Bk	Temperaturfühler PTC/PT1000; I/O-Modul (RZB540A)	
29	Bv	Temperaturfühler PTC/PT1000	
30	Brü	Temperaturfühler PTC/PT1000	
31	Bres	Temperaturfühler PTC/PT1000	
32	Bww	Temperaturfühler PTC/PT1000	Warmwassertemperaturfühler (fix)
33	Bag	Temperaturfühler PTC/PT1000; dig. Eingang (konfig.)	. ,
34	Ext.2	Temperaturfühler PTC/PT1000; dig. Eingang (konfig.)	I/O-Modul (RZB540A)
35	Ext.1	Temperaturfühler PTC/PT1000; dig. Eingang (konfig.)	. ,






5.2 Anschlussbeispiel Regler RDO384A



5.3 I/O-Modul (Störmodul) RZB540A



Ext x.1 Hochdruckstörung

Ext x.2 Niederdruckstörung


Ext x.3 Sicherheitskette (Heissgasstörung/ Thermosicherung)

Ext x.4 Motorschutzschalter/ Soledruckst./

Stömungswächter RM: Relais für Anschluss

Ausgang PWM (230VAC, 4A, 1xUK)

5.4 Mischerkreismodul RZM510A004



S1: Extern Standby Zone: 1 = Betrieb gesperrt, Frostschutz aktiv

S2: Extern Vorlaufminimalbegrenzung: 1 = Ext. min. Vorlaufsollwert aktiv (Tages-Heizgrenzenautomatik arbeitet mit unbegrenztem Vorlaufsollwert)

Der Adressschalter zur Einstellung der Zonen-Nummer befindet sich unter dem Deckel (siehe Datenblatt Mischer-kreismodul).



Checklisten



6 Checklisten

6.1 Inbetriebnahme

- Schalten Sie die Netzspannung AUS (Netzsicherungen entfernen).
- Prüfen Sie, bevor der Regler mit den Steckerleisten verbunden ist oder bevor er auf der Grundplatte installiert ist, ob die elektrischen Anschlüsse zu den Anlagekomponenten, einschliesslich aller erforderlichen Sicherheitseinrichtungen gemäss Anschlussschema, korrekt ausgeführt sind.
- Stecken Sie die Steckerleisten ein oder befestigen Sie den Regler auf der Grundplatte.
- Schalten Sie die Netzspannung EIN.
- Auf dem LCD werden während einigen Sekunden alle durch den Regler ansteuerbaren LCD-Segmente angezeigt.
- Der Gerätetyp und die SW-Version k\u00f6nnen bei aktiver Grundanzeige mit der Taste "N\u00a9" angezeigt werden.
- Stellen Sie die Uhrzeit, das Datum und das Jahr korrekt ein (siehe Bedienung: Uhr/Datum einstellen).
- Überprüfen Sie mit der Funktion "Service" (siehe Bedienung:Servicedaten anzeigen), die Funktion der Fühler
- Wählen Sie in der Fachmannebene II die Applikation aus.
 - Mit Parameter +90 die gewünschte Applikationsnummer einstellen, die Taste ♣ für 5 Sekunden drücken (siehe "Regler auf Grundeinstellungen setzen" und die Applikationsblätter) und der entsprechende Parametersatz wird geladen.
- Stellen Sie Parameter entsprechend der Anlagebeschaltung und den Benutzerbedürfnissen ein (Fachmannebene I).
- Überprüfen Sie das richtige Funktionieren der angeschlossenen Anlagekomponenten mit der Relais-Testfunktion (Fachmannebene II).
- Überprüfen Sie die Funktionsweise der Anlage
 (z.B. Handbetrieb oder Betrieb auf dauernd "normal" oder dauernd "reduziert").
- Stellen Sie den Betriebsartenschalter des Reglers auf die gewünschte Betriebsstellung (üblich: Auto "normal/reduziert" oder Auto "normal/Frostschutz" ein).
- Stellen Sie die Schaltuhren und die Raumtemperatursollwerte wunschgemäss ein (siehe Bedienung: 3.4 Benutzerebene II).

6.2 Betriebsstörungen

Überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie den Installateur oder den Fachmann benachrichtigen:

- Wird ein Fehler "Er XXXX" durch den Regler angezeigt? (->quittieren durch gleichzeitiges Drücken der Tasten "+" und "-" für ca. 5 Sekunden oder Spannung aus- und einschalten)
 Hinweis: Siehe auch Bedienungs- und Wartungsanleitung für den Fachmann des Energieerzeugers.
- Ist der Betriebsartenschalter in der richtigen Position (Auto/☼|)/☼|※)?
- Sind Uhrzeit und Datum korrekt?
- Ist das Ferneinstellgerät RFB (wenn vorhanden) richtig eingestellt?
- Ist der Energieerzeuger gesperrt (Betriebszustands-Anzeige)?
- Hat der Energieerzeuger eine Betriebsstörung?
- Sind alle notwendigen Schalter eingeschaltet?
- Sind alle elektrischen Sicherungen in Ordnung? (Hauptschalter?)

Sollte es Ihnen nicht gelingen, die Störung zu beheben, benachrichtigen Sie Ihren Fachmann!

6.3 Notbetrieb

Betriebsartenschalter des Reglers auf Handbetrieb "
"stellen. Der Energieerzeuger ist ausgeschaltet, die Pumpen sind aktiv. Wenn Sie einen Elektro-Heizstab (Zusatzheizung) haben, arbeitet dieser applikationsspezifisch. Öffnen Sie das Mischventil so viel wie nötig von Hand. Der Mischer-Antrieb muss danach auf "Automatik" stehen.





7 Fachmannebene I: Parametereinstellung



Die Fachmannebene darf nur durch einen Fachmann aktiviert werden.

Unsachgemässe Veränderungen von Parametern können zu einem falschen Regelverhalten und zu Anlageund Gerätedefekten führen.

Einstieg in Fachmannebene I:

Funktion "Service" aktivieren (Benutzerebene II), Taste "Nº" drücken und halten, dann Taste "+" ca. 5 Sekunden lang drücken. Parameternummern ab 100 erscheinen und können verändert werden. Tastenbedienung und Anzeige sind ähnlich wie für Benutzerebene II.

Die wichtigsten Tastenfunktionen:

○Nº : Gewünschte Parameternummer wählen

OK : Ggf. Zone [Ⅲ 2, ♣] wählen

○+/— : Wert ändern (nur möglich, wenn Wert blinkt)

○+ & _ : Fehler "Er XXXX" quittieren (siehe auch 6.2 Betriebsstörungen)

○Nº & + : Blockweise vorwärts:

(Taste "NO" drücken und halten, dann Taste "+" drücken)

ONº & _ : Blockweise rückwärts:

(Taste "NO" drücken und halten, dann Taste "-" drücken)


Rücksprung in die Benutzerebene II:

Taste "NO" drücken und halten, dann Taste "-" ca. 5 Sekunden lang drücken.

Rücksprung zur Grundanzeige:

Taste "**■**" drücken.

Darstellung und Bedeutung der Parameter:



Von den hier beschriebenen Parametern werden nur die angezeigt, die für die Einstellung der Anlage relevant sind. Ob ein Parameter erscheint, hängt oftmals von der Einstellung anderer, grundlegender Parameter ab.





Konfiguration Energieaufbereitung/Hydraulik

Par 100		Energie
	0	Ohne Energieerzeuger
		Sole/Wasser-Wärmepumpe mit Überwachung
		Wasser/Wasser-Wärmepumpe mit Überwachung
		Luft/Wasser-Wärmepumpe mit Überwachung
		Luft/Wasser-Kombi-Wärmepumpe mit Überwachung
		Wärmepumpe mit Direktverdampfer
	60	Luft/Luft-Wärmepumpe kombiniert mit Wasser/Wasser-Wärmepumpe
	62	Luft/Luft-Wärmepumpe kombiniert mit Luft/Wasser-Wärmepumpe
Par 102		Energieerzeuger
		Ohne Energieerzeuger
		Energieerzeuger 1-stufig
		Energieerzeuger 2-stufig
	_	2 unabhängige Wärmepumpen
	5 6	2 unabhängige Luft-Wärmepumpen (2.Wärmepumpe mit sep. RDO300) Wie 4, Stufe 1 für Heizen/Kühlen, Stufe 2 für WW-Ladung oder Heizen/Kühlen
Par 108		Bivalenzstrategie (12.Stufe)
		Bivalenzschaltpunkt nicht verwendet (Stufenfreigabe unabhängig vom Bivalenzschaltpunkt)
		Bivalent parallel (beide Stufen sind gleichzeitig aktivierbar)
		Bivalent parallel mit alternierender Stufenumschaltung bei jedem Schalten des Energieerzeugers
		Bivalent alternativ (Umschaltung von einer Stufe auf die andere)
	weis:	Wirkt mit Par.10d
Par 10d		Bivalenzschaltpunkt Stufe 2 [°C]
-2020		Aussentemperatur für Freigabe 2.Stufe
Par 10F		Pufferspeicher-Typ
		Kein Pufferspeicher verwendet
	. 1	1 Fühler im Pufferspeicher
		2 Fühler im Pufferspeicher, durchladen nur bei ext. Anforderung (Par.12x=12)
		Wie 11, immer Durchladen
Llin		Wie 11, immer Durchladen ausser bei WW-Ladung
	weis.	Die verwendeten Fühlereingänge werden mit Par.12x definiert (Par.12x=24, 25)
Par 10J		Solarkollektor-Hydraulik
		Kein Solarbetrieb
		Pumpe auf WW-Speicher
		Pumpe auf WW-Speicher Pumpe auf Pufferspeicher, dann auf WW-Speicher *
		Pumpe auf WW-Speicher, dann auf Pufferspeicher *
	11	Autonome ΔT-Regelung
* <u>Hin</u>		Die Solarweiche ist bei WW-Ladung aktiv
Par 10L		Solarkollektorweiche (Konfiguration auf Ausgang)
		Parameterliste wie Par.118
Par 10P		WP-Zusatzfunktionen
	0	Aus
	1	Frostgefahr (ΔT "Primär- minus Verdampfertemperatur" > Par.1EP)
Par 10r		WP-Anfahrentlastung
	0	Aus
	1	Parallel mit Ausgang Par.14n/14t (sep. Ausgang)
		Parallel mit Ausgang Par.1EF/1LA (mit Abtau-/Kühlventil)
		Sequenz mit Ausgang Par.14n/14t (sep. Ausgang)
		Sequenz mit Ausgang Par.1EF/1LA (mit Abtau-/Kühlventil)
		WP Anfahr-/Absaugfunktion mit Ausgang Par.14n/14t
	3	Wi / Wall // Wooddydillition mit / tasgang i al. 141/140





Konfiguration Energieverteilung/Hydraulik

Par 110		Anlagetyp Hydraulik										
	0	Nur 1 direkte Zone				I						
	1	Nur 1 Mischerkreis										
	2	Je 1 direkte Zone und Mische			cher Scha	Ituhrkanal)						
	3 4	Wie 2 in 2 Zonen (unabhängig 2 Mischerkreise in 2 Zonen	e Schaltuh	rkanale)								
Par 111		Anzahl externer Zonen am Ge	rätobus			<u> </u>						
06				NIE .								
	_	, ,	Anzahl der Zonen (RZM510A) am Gerätebus									
Par 112			Mischer-Antrieb (Charakteristik)									
OK		1: 2: 3:	4:	5:	6:	7:						
	2		Mischer-Antrieb 2-Punkt wird verwendet (Relais Mischer_AUF) Mischer-Antrieb 3-Punkt wird verwendet									
Par 113		Laufzeit des Mischers [min]				1						
<u> </u>	-	1: 2: 3:	4:	5:	6:							
130		Laufzeit des Mischer-Antriebes				<u></u>						
			, guilly bei	3-F UTIKL-A	пшер							
Par 116		Warmwasser-Hydraulik	1 10 1									
	0 1	Warmwasserbereitung ausges Ladepumpe (direkt ab Energie		der Puffer	sneicher)							
		Umlenkventil (HK-Pumpe mit				1)						
	3	Ladepumpe ab Verteiler (HK-P	umpe vor \	√erteiler)		•						
	5	Ladepumpe (Ladepumpe vor										
	6 7	Umlenkventil (Umlenkventil vor dem Pufferspeicher)										
	8	Nur elektrisch WW-Kombispeicher										
 Par 117		Ausrüstung des Warmwasser-Speichers										
	0	Thermostat am Eingang (Bww, Bh1, Bh2)										
	1	Fühler am Eingang Bww										
	2	2 Fühler, Schichtspeicherladung (Bww, Par.12x=22)										
Par 118		Ausgangsklemme Warmwasserladung elektrisch										
	0											
	1	Klemme 24; externes Relais Klemme 23; externes Relais	Ext. Relais									
	3	Klemme 15	Warmwas									
	4	Klemme 8	Zonen-Pu	•								
	5	Klemme 9	Mischerkre	•	1							
	6 7	Klemme 10 Klemme 11	Mischer 1									
	8	Klemme 44	Relais Aus	_								
	9	Klemme 42	Relais Aus									
		Klemme 41	Relais Aus									
	11	Klemme 14 Klemme 6	Energieerz Relais Aus		re 1							
		Klemme 7	Relais Aus									
Par 11b		PWM1-Ausgangsfunktion				<u> </u>						
	0	Keine Puls-Funktion (EIN/AUS	möglich)			I						
	1	Drehzahlregelung Kollektorpun		x verwend	det)							
	2	Lüfterdrehzahlregelung										
Par 11c		Handbetrieb										
	0	WP AUS, Pumpen EIN, elektris	sche Energi	ie EIN								
	1	WP AUS, Pumpen AUS, elektri	ische Energ	gie EIN (Ρι		tschutz aktiv)						
		WP-Inbetriebnahme Heizen (S										
		WP-Inbetriebnahme Kühlen (S Wie 0, Kessel als 3.Stufe	imulation v	on Ba=25°	·C)							
Par 11J	•	Ausgangsklemme direkte Zor	nenniimne			<u> </u>						
. 41 110		Parameterliste wie Par.118										
		i alametemble wie Pal.118										





Konfiguration elektrische Ein-/Ausgänge

Par 120 Eingang Ext.1 (Klemme 35)

- 0 Keine Funktion
- 1 Ext. Standby systemweit (alle HK und WW-Ladung Standby)
- 2 Ext. Sommer systemweit (alle HK Standby)
- 3 Ext. Warmwasserladung elektrisch
- 4 Ext. Festbrennstoffbetrieb
- 5 Ext. Minimalsollwert Energieerzeuger aufschalten
- 6 Ext. Minimalsollwert Vorlauf HK1 aufschalten
- 7 Ext. Raumsollwert "normal" wirkt dauernd auf HK1
- 8 Ext. Raumsollwert "reduziert" wirkt dauernd auf HK1
- 9 Ext. Energieerzeuger gesperrt
- 11 Ext. Energieerzeugerstörung aufschalten (nur Anzeige Er31)
- 12 Ext. Minimalsollwert Pufferspeicher aufschalten
- 13 Ext. Bivalenzschaltpunkt aktivieren (Stufe 2: Par.10d)
- 14 Ext. WW-Zwangsladung aktivieren
- 15 Ext. Standby HK1
- 16 Ext. Sommer HK1
- 17 Zähler 1 (nur Klemme 35 möglich)
- 19 Ext. Bivalenzschaltpunkt Stufe 3 (Par.1F3)
- 21 Vorlauffühler 2
- 22 Warmwasserfühler 2 (Fühler unten)
- 23 Vorlauffühler Mischer 1
- 24 Rücklaufbegrenzungsfühler
- 25 Pufferspeicherfühler 1/WP-Rücklauffühler
- 26 Pufferspeicherfühler 2 (Fühler unten)
- 28 Solarkollektorfühler 1
- 31 Wärmepumpe-Vorlauffühler 1
- 32 Wärmepumpe-Vorlauffühler 2
- 33 Wärmepumpe-Primärfühler 1
- 34 Sauggasdruckfühler
- 35 Verdampfertemperaturfühler
- 36 Wärmepumpe-Primärfühler 2
- 37 Sauggastemperaturfühler
- 38 Verdampfertemperaturfühler 2
- 39 Kondensatorfühler
- 40 Ext. Standby HK2
- 41 Ext. Sommer HK2
- 42 Ext. Minimalsollwert Vorlauf HK2 aufschalten
- 43 Ext. Raumsollwert "normal" wirkt dauernd auf HK2
- 44 Ext. Raumsollwert "reduziert" wirkt dauernd auf HK2
- 45 Ext. Bivalenzschaltpunkt WW-elektrisch (Par.19L)
- 46 Ext. Bivalenzschaltpunkt 2 Stufe 3 (Par.1F6)
- 47 Ext. Bivalenzschaltpunkt Sommerbetrieb
- 48 Ext. Party (Lüftung 3.Stufe)
- 50 Ext. Kühlungssperre Zone 1
- 51 Ext. Kühlungssperre (offen=Heizungssperre), systemweit
- 52 Ext. WW-Standby
- 53 Ext. WW-Sollwert "reduziert"
- 54 Ext. WW-Sollwert "normal"
- 55 Ext. WW-Sollwert "Legionellen"
- 56 Absaugpressostat
- 57 Absaugpressostat 2
- 58 Ext. Kühlungssperre Zone 2
- 61 Ext. Schwimmbadfreigabe
- 62 Ext. Minimalsollwert WP beim Kühlen (Par.1JJ)
- 103 Ext. Freigabe Raumsollwertüberhöhung
- 107 EVU-Sperre Stufe 1 AUS
- 108 EVU-Sperre Stufe 2 AUS
- 109 EVU-Sperre Stufen 1 & 2 AUS
- 110 EVU-Sperre Stufen 1, 2, 3 & WW-elektrisch AUS
- 111 Abtaufunktion (Pressostat) wirkt auf Stufe 1
- 112 Abtaufunktion (Pressostat) wirkt auf Stufe 2
- 113 Abtaufunktion (Pressostat) wirkt auf Stufe 1 und 2

Fortsetzung nächste Seite





- 115 EVU-Sperre Stufe 3 116 EVU-Sperre Warmwasser-elektrisch 117 EVU-Sperre Lüfter 118 EVU-Sperre Stufe 1 und Lüfter Abtaufunktion (Differenzdruckschalter) wirkt auf Stufe 1 131 132 Abtaufunktion (Differenzdruckschalter) wirkt auf Stufe 2 133 Abtaufunktion (Differenzdruckschalter) wirkt auf Stufe 1 und 2 151 WP-Störung 1, Stufe 1 (Hochdruck HD) 152 WP-Störung 2, Stufe 1 (Niederdruck ND) 153 WP-Störung 3, Stufe 1 (Sicherheitskette, Thermokontakte) 154 WP-Störung 4, Stufe 1 (Energiequelle: Soledruck, Strömung, Motorschutz Pumpe) 161 WP-Störung 1, Stufe 2 (Hochdruck HD) 162 WP-Störung 2, Stufe 2 (Niederdruck ND) 163 WP-Störung 3, Stufe 2 (Sicherheitskette, Thermokontakte) 164 WP-Störung 4, Stufe 2 (Energiequelle: Soledruck, Strömung, Motorschutz Pumpe) 171 WP-Störung 1, Stufe 1 und 2 (Hochdruck HD) 172 WP-Störung 2, Stufe 1 und 2 (Niederdruck ND) 173 WP-Störung 3, Stufe 1 und 2 (Sicherheitskette, Thermokontakte) 174 WP-Störung 4, Stufe 1 und 2 (Energiequelle: Soledruck, Strömung, Motorschutz Pumpe) Par 121 Eingang Ext.2 (Klemme 34) Parameterliste wie Par.120 (ohne 17) + folgende: 18 Zähler 2 (nur Klemme 34 möglich) 120 I/O-Modul 2.x: WP-Störung wirkt auf Stufe 1 121 I/O-Modul 2.x: WP-Störung wirkt auf Stufe 2 122 I/O-Modul 2.x: WP-Störung wirkt auf Stufe 1 und 2 123 I/O-Modul 2.x: WP-Störung wirkt auf Stufe 1, E.4 wirkt auf Stufe 1 und 2 Par 122 Eingang Ext.3/Analogeingang Bps (Bag) (Klemme 33) Parameterliste wie Par.120 (ohne 17) Par 123 Eingang Ext.5/Analogeingang Bwpv2 (Bres) (Klemme 31) Parameterliste wie Par.120 (ohne 17) Par 124 Analogeingang Aussentemperaturfühler Ba (Klemme 26) 0 Keine Funktion Aussentemperaturfühler 1 1 2 Aussentemperaturfühler 2 Raumfühler 1 4 Raumfühler 2 Par 125 Analogeingang Raumtemperaturfühler Bp (Br) (Klemme 27) 0 Keine Funktion Aussentemperaturfühler 1 2 Aussentemperaturfühler 2 3 Raumfühler 1 Raumfühler 2 4 33 Wärmepumpe-Primärfühler Sauggasdruckfühler 35 Verdampfertemperaturfühler 36 Wärmepumpen-Primärfühler 2 37 Sauggastemperaturfühler Verdampfertemperaturfühler 2 38 39 Kondensatorfühler 101 I/O-Modul (Mehrfachschalter 9.x) Par 126 Eingang Bh2: Betriebsstunden 2 (Klemme 4, 230VAC) Betriebsstundenzähler Stufe 2 Störung des Energieerzeugers 1 2 Warmwasser-Thermostat
 - 3 Warmwasser-elektrisch
 - 103 Ext. Freigabe Raumsollwerterhöhung
 - 107 EVU-Sperre Stufe 1 AUS
 - 108 EVU-Sperre Stufe 2 AUS
 - 109 EVU-Sperre Stufen 1 & 2 AUS

Fortsetzung nächste Seite





- 110 EVU-Sperre Stufen 1, 2, 3 & WW-elektrisch AUS
- 111 Abtaufunktion (Pressostat) wirkt auf Stufe 1
- 112 Abtaufunktion (Pressostat) wirkt auf Stufe 2
- 113 Abtaufunktion (Pressostat) wirkt auf Stufe 1 und 2
- 115 EVU-Sperre Stufe 3
- 116 EVU-Sperre Warmwasser-elektrisch
- 117 EVU-Sperre Lüfter
- 118 EVU-Sperre Stufe 1 und Lüfter
- 131 Abtaufunktion (Differenzdruckschalter) wirkt auf Stufe 1
- 132 Abtaufunktion (Differenzdruckschalter) wirkt auf Stufe 2
- 133 Abtaufunktion (Differenzdruckschalter) wirkt auf Stufe 1 und 2
- 151 WP-Störung 1, Stufe 1 (Hochdruck HD)
- 152 WP-Störung 2, Stufe 1 (Niederdruck ND)
- 153 WP-Störung 3, Stufe 1 (Sicherheitskette, Thermokontakte)
- 154 WP-Störung 4, Stufe 1 (Energiequelle: Soledruck, Strömung, Motorschutz Pumpe)
- 161 WP-Störung 1, Stufe 2 (Hochdruck HD)
- 162 WP-Störung 2, Stufe 2 (Niederdruck ND)
- 163 WP-Störung 3, Stufe 2 (Sicherheitskette, Thermokontakte)
- 164 WP-Störung 4, Stufe 2 (Energiequelle: Soledruck, Strömung, Motorschutz Pumpe)
- 171 WP-Störung 1, Stufe 1 und 2 (Hochdruck HD)
- 172 WP-Störung 2, Stufe 1 und 2 (Niederdruck ND)
- 173 WP-Störung 3, Stufe 1 und 2 (Sicherheitskette, Thermokontakte)
- 174 WP-Störung 4, Stufe 1 und 2 (Energiequelle: Soledruck, Strömung, Motorschutz Pumpe)

Par 127 Eingang Vorlauftemperaturfühler 1 (Mischer) Bv (Klemme 29)

- 0 Keine Funktion
- 21 Vorlauffühler 2
- 22 Warmwasserfühler 2
- 23 Vorlauffühler Mischer 1
- 24 Rücklaufbegrenzungsfühler
- 25 Pufferspeicherfühler 1/WP-Rücklauffühler
- 26 Pufferspeicherfühler 2
- 28 Kollektorfühler 1
- 31 Wärmepumpe-Vorlauffühler 1
- 32 Wärmepumpe-Vorlauffühler 2
- 33 Wärmepumpe-Primärfühler
- 34 Verdampferdruckfühler
- 35 Verdampfertemperaturfühler
- 36 Wärmepumpe-Primärfühler 2
- 37 Sauggastemperaturfühler
- 38 Verdampfertemperaturfühler 2
- 39 Kondensatorfühler

Par 128 Analogeingang Rücklaufbegrenzungstemperaturfühler Brü (Klemme 30) Parameterliste wie Par.127 Par 129 Ausgangsklemme freier Uhrenkanal Parameterliste wie Par.118 Par 12A Ausgangsklemme Bivalenzschaltpunkt (Par.10d) Parameterliste wie Par.118 Par 12b Ausgangsklemme Störungssignal Parameterliste wie Par.118

Par 12c Ext. Eingang 9.1: Mehrfachschalter (10kOhm an Klemme 27)

- 0 Keine Funktion
- 1 Ext. Standby systemweit (alle HK und WW-Ladung Standby)
- 2 Ext. Sommer systemweit (alle HK Standby)
- 3 Ext. WW-Ladung elektrisch
- 4 Ext. Festbrennstoffbetrieb
- 5 Ext. Minimalsollwert Energieerzeuger aufschalten
- 6 Ext. Minimalsollwert Vorlauf HK1 aufschalten
- 7 Ext. Raumsollwert "normal" wirkt dauernd auf HK1
- 8 Ext. Raumsollwert "reduziert" wirkt dauernd auf HK1

Fortsetzung nächste Seite



Parameterliste



- 9 Ext. Energieerzeuger gesperrt
- 11 Ext. Energieerzeugerstörung aufschalten (für Energieerzeuger vom RDO3..A)
- 12 Ext. Minimalsollwert Pufferspeicher aufschalten
- 13 Ext. Bivalenzschaltpunkt aktivieren (Stufe 2: Par.10d)
- 14 Ext. WW-Zwangsladung aktivieren (Impulseingang > 5 Sekunden)
- 15 Ext. Standby HK1
- 16 Ext. Sommer HK1
- 19 Ext. Bivalenzschaltpunkt Stufe 3
- 40 Ext. Standby HK2
- 41 Ext. Sommer HK2
- 42 Ext. Minimalsollwert Vorlauf HK2 aufschalten
- 43 Ext. Raumsollwert "normal" wirkt dauernd auf HK2
- 44 Ext. Raumsollwert "reduziert" wirkt dauernd auf HK2
- 45 Ext. Bivalenzschaltpunkt WW-elektrisch
- 46 Ext. Bivalenzschaltpunkt 2 Stufe 3
- 47 Ext. Bivalenzschaltpunkt Sommerbetrieb
- 48 Ext. Party (Lüftung 3.Stufe)
- 50 Ext. Kühlungssperre Zone 1
- 51 Ext. Kühlungssperre (offen=Heizungssperre), systemweit
- 52 Ext. WW-Standby
- 53 Ext. WW-Sollwert "reduziert"
- 54 Ext. WW-Sollwert "normal"
- 55 Ext. WW-Sollwert "Legionellen"
- 56 Absaugpressostat
- 57 Absaugpressostat 2
- 58 Ext. Kühlungssperre Zone 2
- 61 Ext. Schwimmbadfreigabe
- 62 Ext. Minimalsollwert WP beim Kühlen (Par.1JJ)
- 103 Ext. Freigabe Raumsollwerterhöhung
- 107 EVU-Sperre Stufe 1 AUS
- 108 EVU-Sperre Stufe 2 AUS
- 109 EVU-Sperre Stufen 1 & 2 AUS
- 110 EVU-Sperre Stufen 1, 2, 3 & WW-elektrisch AUS
- 111 Abtaufunktion wirkt auf Stufe 1
- 112 Abtaufunktion wirkt auf Stufe 2
- 113 Abtaufunktion wirkt auf Stufe 1 und 2
- 115 EVU-Sperre Stufe 3
- 116 EVU-Sperre Warmwasser-elektrisch
- 117 EVU-Sperre Lüfter
- 118 EVU-Sperre Stufe 1 und Lüfter
- 131 Abtaufunktion (Differenzdruckschalter) wirkt auf Stufe 1
- 132 Abtaufunktion (Differenzdruckschalter) wirkt auf Stufe 2
- 133 Abtaufunktion (Differenzdruckschalter) wirkt auf Stufe 1 und 2
- 151 WP-Störung 1, Stufe 1 (Hochdruck HD)
- 152 WP-Störung 2, Stufe 1 (Niederdruck ND)
- 153 WP-Störung 3, Stufe 1 (Sicherheitskette, Thermokontakte)
- 154 WP-Störung 4, Stufe 1 (Energiequelle: Soledruck, Strömung, Motorschutz Pumpe)
- 161 WP-Störung 1, Stufe 2 (Hochdruck HD)
- 162 WP-Störung 2, Stufe 2 (Niederdruck ND)
- 163 WP-Störung 3, Stufe 2 (Sicherheitskette, Thermokontakte)
- 164 WP-Störung 4, Stufe 2 (Energiequelle: Soledruck, Strömung, Motorschutz Pumpe)
- 171 WP-Störung 1, Stufe 1 und 2 (Hochdruck HD)
- 172 WP-Störung 2, Stufe 1 und 2 (Niederdruck ND)
- 173 WP-Störung 3, Stufe 1 und 2 (Sicherheitskette, Thermokontakte)
- 174 WP-Störung 4, Stufe 1 und 2 (Energiequelle: Soledruck, Strömung, Motorschutz Pumpe)

Par 12d	Ext. Eingang 9.2: Mehrfachschalter (22kOhm an Klemme 27)	
	Parameterliste wie Par.12c	
Par 12E	Ext. Eingang 9.3: Mehrfachschalter (47kOhm an Klemme 27)	
	Parameterliste wie Par.12c	
Par 12F	Ext. Eingang 9.4: Mehrfachschalter (100kOhm an Klemme 27)	

Parameterliste wie Par.12c





Par 12h	Analogeing	Analogeingang Energieerzeugerfühler Bk (Klemme 28)									
	Parameterlis	te wie Par.12	27 + folgeno	le:							
120	I/O-Modul 8.	x: WP-Störun	g wirkt auf S	tufe 1							
121	I/O-Modul 8.	x: WP-Störun	g wirkt auf S	tufe 2							
122	I/O-Modul 8.	x: WP-Störun	g wirkt auf S	tufe 1 und	2						
123	I/O-Modul 2.	x: WP-Störun	g wirkt auf S	tufe 1, E.4	wirkt auf St	tufe 1 und 2					
Par 12J	Eingang Bh	Eingang Bh1: Betriebsstunden 1 (Klemme 3)									
	Parameterliste wie Par.126										
Par 12P	Eingang Ext	Eingang Ext.2 RZM510 (Klemme 34)									
O K	1: 2	: 3:	4:	5:	6:	7:					
6	Ext. Minimalsollwert Vorlauf aufschalten										
7	Ext. Raumso	Ext. Raumsollwert "normal" wirkt dauernd auf Zone									
8	Ext. Raumsollwert "reduziert" wirkt dauernd auf Zone										
15	Ext. Standby	Ext. Standby Zone									
16	Ext. Somme	r Zone									
50	Ext. Kühlung	ssperre Zone	Э								
		Ext. Schwimmbadfreigabe									

Konfiguration Regler

Par 130	Anzeigefeld 1 der Grundanzeige (Format: -99199)
0	Anzeige 1 AUS	
1	Warmwassertemperatur	(Fühler Bww)
2	Warmwassertemperatur 2	(Fühler unten)
10	Aussentemperatur	(Fühler Ba)
12	Raumtemperatur	
14	Vorlauftemperatur Mischer 1	(Fühler Bv)
20	Rücklaufbegrenzertemperatur	(Fühler Brü)
21	Energieerzeugertemperatur	(Fühler konfigurierbar Bag)
	Pufferspeichertemperatur 1/WP-Rücklauftemperatur	(Fühler konfigurierbar Bag)
	Pufferspeichertemperatur 2	(Fühler Ext.2, unten)
28	Kollektortemperatur 1	
	WP-Vorlauftemperatur 1	(Fühler konfigurierbar Brü)
30	Betriebsstunden Energieerzeuger Stufe 1	
31	3	
33	Betriebsstunden Energieerzeuger Stufe 3	
	Betriebsstunden Solarkollektorpumpe	
35	Leistung Kollektor, Auflösung 0.01 [kW]	
36	Energie Kollektor summiert [kWh]	
37	Betriebsstunden WW-elektrisch	
40	Einschaltungen Energieerzeuger Stufe 1	[Anzeigewert * 10]
41	Einschaltungen Energieerzeuger Stufe 2	[Anzeigewert * 10]
	Einschaltungen Energieerzeuger Stufe 3	[Anzeigewert * 10]
	Energieerzeugerleistung [%]	
47	Einschaltungen WW-elektrisch	[Anzeigewert * 10]
51	Warmwassertemperatur	Sollwert
52	Warmwassertemperatur 2	Sollwert
	Gebäudebezogene Aussentemperatur	Tageb
	Raumtemperatur	Sollwert
	Vorlauftemperatur Mischer 1	Sollwert
	Rücklaufbegrenzungstemperatur	Sollwert
	Energieerzeugertemperatur	Sollwert
	Pufferspeichertemperatur 1/WP-Rücklauftemperatur	
	Pufferspeichertemperatur 2 unten	Sollwert
	Kollektor-Differenztemperatur	Tkoldiff
	Max. WP-Vorlauftemperatur 1	Sollwert
81	,	
	Betriebszustandsanzeige Wärmepumpe	
	Ausgangssignal PWM1 [%]	Sollwert
	WP-Vorlauftemperatur 2	
Fortsetzung näc	hste Seite	





Max. WP-Vorlauftemperatur 2 Sollwert Referenz ΔT (Abtauung)										
Anzeigefeld 2 der Grundanzeige (Format: -9999999)										
Parameterliste wie Par.130 + folgende: Tag, Monat (z.B. 25.12 -> 25.Dezember)										
<u>_</u>										
<u> </u>										
Beispiel: 5.03 Letzter Sonntag im März Umschaltung Sonntagmorgen 02:00 auf 03:00										
Format: s.mm: s=Sonntag im Monat (15); mm=Monat im Jahr (112)										
Automatische Winterzeit-Umschaltung (Zeit -1h)										
Keine automatische Winterzeitumschaltung										
Beispiel 5.10 Letzter Sonntag im Oktober										
Umschaltung Sonntagmorgen 03:00 auf 02:00 Format: s.mm: s=Sonntag im Monat (15); mm=Monat im Jahr (112)										
Baudrate der Schnittstelle RS232 (Front und Interface)										
Baudrate (600/1200/2400/4800/9600/19200=19200)										
Regleradresse										
Adresse des Reglers für Schnittstelle RS232 (Front und Interface)										
Ferneinstellung der Betriebsart										
Keine Ferneinstellung Ferneinstellung der Betriebsart										
iorität in der Stellung										
Nur WW-Ladung Auto "normal/Frost"										
Auto "normal/reduziert" Dauernd "normal"										
Dauernd "normal" Dauernd "reduziert"										





Konfiguration Energieerzeuger

Par 140		Schaltdifferenz der Energieerzeugerregelung (SD1) [K]
2.020		Schaltdifferenz der Stufe 1
Par 141		Schaltdifferenz der Energieerzeugerumschaltung (SD2) [K]
2.020		Schaltdifferenz Umschaltung Stufe 2
Par 142		Minimale Einschaltverzögerung Stufe 2, lastabhängig [min]
060		Minimale Einschaltverzögerungszeit (Werkseinstellung) (Einschaltzeitpunkt durch SD2 bestimmt)
Par 143		Minimale Energieerzeugerlaufzeit [min]
030		Minimale Energieerzeugerlaufzeit
Par 14h		Wiedereinschaltverzögerung Stufe 1 [min]
060		Wiedereinschaltverzögerung Energieerzeuger Stufe 1
Par 14J		Wiedereinschaltverzögerung Stufe 2 [min]
060		Wiedereinschaltverzögerung Energieerzeuger Stufe 2
Par 14L		Energieerzeugernachlaufzeit nach WW-Ladung [min]
010		Der Energieerzeuger läuft weiter auch wenn der Sollwert absenkt
Par 14n		Ausgangsklemme WP-Anfahrentlastung
		Parameterliste wie Par.118
Par 14P		WP-Anfahrentlastungszeit [s]
099		Bei jedem Wärmepumpenstart wird WP-Anfahrentlastungsausgang aktiviert (Art der Anfahrentlastung mit Par.10r definiert)
Par 14r		Festwertregelung
	0 1	AUS EIN (Festwert Winter: Par.158; Festwert Sommer: Par.1JJ)
Par 14t		Ausgangsklemme WP-Anfahrentlastung 2
		Parameterliste wie Par.118

Konfiguration von Begrenzungen und Energieerzeugerschutz

						_						
Par 150		Energieerzeugerminimalbegrenzung (Tkmin) [°C]										
099		Minimale	Minimale Energieerzeugertemperatur									
Par 151		Energiee	rzeugerm	aximalk	egrenzung	g (Tkmax)	[°C]					
0125		Maximale Energieerzeugertemperatur										
Par 152		Energiee	rzeugerm	aximalk	egrenzung	g im Heizb	etrieb [°C]					
0125		Maximale	Energiee	erzeuger	temperatur	im Heizbe	etrieb		•			
Par 153		Vorlaufminimalbegrenzung Mischer (Tvmin) [°C]										
OK		1:	2:	3:	4:	5:	6:	7:	•			
099		Minimale	Vorlaufte	mperatu	r des Misc	herkreises	3	•				
Par 154		Vorlaufm	aximalbe	grenzur	ng Mischer	(Tvmax)	[°C]					
OK		1:	2:	3:	4:	5:	6:	7:				
0125		Maximale Vorlauftemperatur des Mischerkreises										
Par 155		Rücklaufı	minimalb	egrenzu	ıng (Trümiı	n)[°C]						
199	0	Rücklaufminimalbegrenzung AUS Minimale Energieerzeugerrücklauftemperatur										
Par 158		Festwert	Heizen [°	<u>C]</u>								
	0	AUS							•			

1..125 Festwert (Par.14r) oder bei "Ext. minimaler Energieerzeugersollwert" (über ext. Eingang aktivierbar; Par.12x=5)





Par 159		Ext. min	Ext. minimaler Vorlaufsollwert (Tvmin_ext) [°C]											
01	(1:	2:	3:	4:	5:	6:	7:						
	0	AUS												
1125		Ext. mini	Ext. minimaler Vorlaufsollwert (über ext. Eingang aktivierbar)											
Par 15A		Ext. min	Ext. minimaler Pufferspeichersollwert [°C]											
4 00	0	AUS	. 5 "			/"I	- ·	10 1 1						
199				<u> </u>		über ext.		ktivierbar)						
Par 15b		Überhöh	ung Puffe	rspeiche	r/Energi	eerzeuger	[K]							
020		Überhöh	ung des E	nergieer	zeugerso	ollwertes ge	egenüber d	dem Pufferspeic	hersollwert					
Par 15h		Verzöge	rung Hoch	druck-St	örung [s]								
0900		Verzögei	ung der S	törung be	im Umso	chalten der	Anlage							
Par 15J		Verzöge	rung Nied	erdruck-	Störung	[s]								
0900		Verzögei	ung der S	törung be	im Ein-ι	und Umsch	alten der A	ınlage						
Par 15L		Verzöge	rung WP-	Störung 3	s [s]									
0900		Verzögei	ung der S	örung										
Par 15n		Verzöge	Verzögerung WP-Störung 4 [s]											
0900		Verzögei	ung der S	örung										
Par 15P		Mode W	Mode WP-Störung 3											
	0		r Fehler o		_	ung								
	1		WP verriegelt bei 1.WP-Störung											
	2		WP verriegelt bei 2.WP-Störung											
	3		WP verriegelt bei 3.WP-Störung											
	4		WP verriegelt bei 4.WP-Störung											
	5	WP verri	egelt bei 5	.WP-Stör	ung									
Par 15r		Mode W	P-Störung	4										

- 0 Aktiv nur bei Kompressorbetrieb
- 1 Immer aktiv
- 2 Immer aktiv, ausser bei EVU-Sperre

Konfiguration Heizkennlinie


Bei Festwertregelung:

Hinweis


Bei Verwendung des Aussentemperaturfühlers kann der am Regler eingestellte Sollwert (mit Tasten "+,-") durch die Heizkennlinie angepasst werden.

Tksoll: Energieerzeugertemperatursollwert

Mischerkreise (direkter HK ohne Par.168)



Direkter Kreis und Mischerkreis in einer Zone (gleicher Schaltuhrkanal)



Tksoll: Effektiver Energieerzeugertemperatursollwert





Dar 160	ппг	Eivenste	dor Hoi-le-	nnlinie (Tv	fiv) [°C]				ı			
Par 160		1:			11x)[°C] 4:	5:	6:	 7:	<u> </u>			
1040	∕ N		2:				1					
		Fixpunkt der Vorlauftemperatur Mischer der Heizkennlinie (bei Ta=20°C) Aussentemperatur im Auslegepunkt (Taausl) [°C]										
					 	. 	le.	l z .				
-300	K	1:	2:	3:	4:	5:	6:	7:				
		Aussentemperatur im Auslegepunkt Vorlauftemperatur Mischer im Auslegepunkt (Tvausl) [°C]										
								I=				
	K	1:	2:	3:	4:	5:	6:	7:				
2099		Vorlauftemperatur Mischer im Auslegepunkt Energieerzeugertemperatur Hilfskreis (Tkausl) [°C]										
Par 163				-			-					
2099 <u>Hir</u>	nweis:	Energieerzeugertemperatur im Auslegepunkt (bei Taausl) Nur möglich, wenn Par.110=2 eingestellt ist.										
Par 164	Ш	Adaptiert	e Vorlaufte	emperatur	Mischer in	n Fixpunk	t (nur lesb	ar) [°C]				
	K	1:	2:	3:	4:	5:	6:	7:				
1040		Adaptierte Vorlauftemperatur Mischer im Fixpunkt (bei Ta=20°C)										
Par 165	Ш	Adaptiert	e Vorlaufte	emperatur	Mischer ir	n Auslege	punkt (nu	r lesbar) [°C]				
	K	1:	2:	3:	4:	5:	6:	7:				
099		Adaptierte	Vorlaufter	mperatur M	lischer (be	i Taausl)						
Par 166		Adaptierte Energieerzeugertemperatur im Auslegepunkt [°C]										
099		Adaptierte Energieerzeugertemperatur (bei Taausl)										
Par 167	$\overline{\mathbb{I}}$	Heizkennlinienadaption										
	K	1:	2:	3:	4:	5:	6:	7:	•			
	0 1 2	1 EIN : Manuell, automatisch nur mit Raumtemperaturfühler										
Par 168	Ш	Überhöhu	ıng Energi	eerzeuger	-/Vorlaufte	emperatur	Mischer [k	(]				
	K	1:	2:	3:	4:	5:	6:	7:				
030		Überhöhung der Energieerzeugertemperatur zur Vorlauftemperatur bei einem Mischerkreis										
Par 169	Ш	Zuweisun	g Aussen	temperatu	r zu Zone							
	K	1:	2:	3:	4:	5:	6:	7:				
 Kein Aussentemperaturfühler (Raumtemperaturregelung) Aussentemperaturfühler 1 (Ba1) Aussentemperaturfühler 2 (Ba2) Gemittelter Wert der Aussentemperaturfühler 1+2 (Ba1+Ba2) Aussentemperaturfühler über Zusatzmodul RZM510A Aussentemperatur über Gebäudeleitbus 												
Par 16c		Raumsollwert "Normal" nach Aussentemperatur										
-3010		Aussentemperatur < dieser Wert => Raumsollwert "Normal"										
Par 16d	Ш	Raumsollwertabstand Kühlen bei Mode "Reduziert" [K]										
	<u>ш. </u>	1:	2:	3:	4:	5:	6:	7:	<u> </u>			
010							1	L				
		Erhöhung des Raumsollwertes beim Kühlen im Betriebsmode "Reduziert" Raumsollwertabstand Kühlen bei Mode "Standby" [K]										
Par 16F		Kallmenn	wertaheta	nd Klihlen	DEI MUUUE	"Standhv"	IKI					
Par 16E	<u>Ш</u> Э К	1:	wertabsta 2:	nd Kuhlen 3:	4:	"Standby" 5:	[K] 6:	 7:				





Konfiguration für Optimierung

Par 170 🎹		Gebäude	trägheit									
OK		1:	2:	3:	4:	5:	6:	7:				
	0	Ohne Trä	igheit	für Te	stzwecke)	•		•				
	1	Leichte E			/schwache	Isolation)					
	2		Bauweise		re Isolation							
	3	Schwere	Bauweise	(sehr	gute Isolat	ion)						
Par 171 [[[]	Ī.	Übergab	etemperatu	ır-Sollwer	t bei Schne	ellaufheiz	ung					
OK		1:	2:	3:	4:	5:	6:	7:				
	0	Spar : Für Fussboden oder Radiatorenheizung (Trsoll -0.75°C)										
	1	Normal : Für Radiatorenheizung (Trsoll -0.25°C)										
Par 172		Optimier	Optimierung der Schaltzeiten (Zone)									
OK		1:	2:	3:	4:	5:	6:	7:				
	0	AUS: Heizbeginn und Heizende nach HK-Schaltuhr										
	1	EIN: Heizbeginn und Heizende vorverlegt gegenüber der HK-Schaltuhr										
Par 173		Maximal	Maximale Vorhaltezeit aufheizen [min]									
OK		1:	2:	3:	4:	5:	6:	7:				
0180		Maximale Zeit für die Vorverlegung des Heizbeginnes										
Par 174 Maximale Vorhaltezeit absenke												
OK		1:	2:	3:	4:	5:	6:	7:				
0120		Maximale Zeit für die Vorverlegung des Heizendes										
Par 175		Optimierung Warmwasserladung										
	0	Freigabe der WW-Ladung erfolgt durch WW-Schaltuhr										
	1	Freigabe der WW-Ladung erfolgt 1 Stunde vor dem Heizbeginn										
	2		WW-Ladung dauernd freigegeben (Funktion "④ ♣" nicht wählbar)									
Par 176		Optimierung der WP-Ausschaltungen										
	0	AUS						I I				
	1	Absenken nach Schaltuhr, aber erst wenn WP aus (gilt für Zone und WW)										
Par 177		Optimier	ung Warm	wasserlad	ung mit W	P und ele	ktrisch					
	0	AUS										

Erneute WW-Ladung erst, wenn WW wieder auf "Reduziert" entladen ist

Parameter für spezielle Betriebsweisen

Par 180 IIII	Tages-Heizgrenzenautomatik									
OK	1:	2:	3:	4:	5:	6:	7:			

Die Tages-Heizgrenzenautomatik ist eine kurzfristig einsetzende Sparfunktion. Wenn der Vorlauftemperatursollwert Mischer nur noch ca. 3K grösser ist als der Raumtemperatursollwert, schaltet der Heizbetrieb aus.

0 AUS

1 EIN: Tages-Heizgrenzenautomatik freigegeben

Hinweis: Funktion ausführbar, wenn der Betriebsartenschalter auf Heizbetrieb steht.

Par 181	Sommer/Winter-Heizgrenzenautomatik [K]								
○K	1:	2:	3:	4:	5:	6:	7:		

Die Sommer/Winter-Heizgrenzenautomatik ist eine mittelfristig einsetzende Sparfunktion. Wenn der Raumtemperatursollwert nur noch um den hier eingestellten Wert grösser ist als die gedämpfte Aussentemperatur (Zeitkonstante 21 Std.), schaltet der Heizbetrieb aus.

0.0 AUS

0.5..10.0 Temperatur für Umschaltung Sommer/Winter-Heizgrenzenautomatik

Hinweis: Diese Funktion ist nur ausführbar, wenn der Betriebsartenschalter auf einer der zwei Stellungen Heizbetrieb "auto" steht. Bei automatischem Sommerbetrieb erscheint in der Anzeige das Symbol 2.





Par 182		Raumfü	ihler der Fe	rnbedien	ung						
OK		1:	2:	3:	4:	5:	6:	7:	•		
	0 1	Nicht ve Aktiv	erwendet			-	·				
Par 183 🎹		Raumei	nfluss auf	Regelung	j (Ez) [%]						
OK		1:	2:	3:	4:	5:	6:	7:			
0150	0	Kein Ein Einfluss		nfühlers b	ei Abweich	hung der	Raumtemp	eratur			
Par 185		Pumper	nschutz (S	ommerki	ck) für Puı	mpen/Mis	cher				
	0	-16:00: I	Primärpum	oe EIN, Zo	onenpumpe	e EÌN, Puff	vorhanden erspeicherp 30 Sek. geö	oumpe EIN (je 5 Sek.)			
Par 186		Nachlau	ıfzeit der Z	onenpur	npe [min]						
OK		1:	2:	3:	4:	5:	6:	7:			
0.030		Nachlau	ıfzeit der Z	onenpum	pen (Misch	ner)					
Par 187		Anlagef	rostschut	ztempera	tur [°C]						
-1520		Temperatur wirkt auf Pumpenfrostschutz (mit Raumfühler)									
Par 188		Nachlau	ıfzeit der d	lirekten H	K-Pumpe	und der P	S-Ladepun	npe [min]			
0.030		Nachlau	fzeit der d	irekten Kı	reispumpe	und der l	Pufferspeic	nerladepumpe			
Par 18A		Vorlauf	zeit WP-Pr	imärpum	pe [min]						
0.0100		Vorlaufz	eit Primär	oumpe vo	r Energiea	nforderunç	9				
Par 18b		Nachlau	ıfzeit WP-I	Primärpui	mpe [min]						
030		Nachlau	ıfzeit Primä	irpumpe i	nach Ener	gieanforde	rung		•		
Par 18c		Interne	Interne Funktion der freien Schaltuhr								
		Parame	terliste wie	Par.12c							
Par 18d		WP-Tes	st								

- 0 AUS
- 1 Gebäudeträgheit und div. Schaltzeiten ausgeschaltet (Par.142, 14h, 14J, 170, 186, 188, 18A, 18b, 197, 1F5, 1F8)
- 2 Wie 1 plus Simulation Heizen
- 3 Wie 1 plus Simulation Kühlen

Hinweis: Diese Funktion wird nach 10 Minuten automatisch abgeschaltet.

Frostschutzfunktionen:

<u>Pumpenfrostschutz</u>: Zonenpumpe ein, wenn die gebäudebezogene Aussentemperatur unter die einstellbare Anlagefrostschutztemperatur fällt (Hysterese <u>+</u>0.25°C). Diese Funktion ist nur ausführbar, wenn der Heizbetrieb aus ist. <u>Gebäudefrostschutz</u>: Schutz durch Tages-Heizgrenzenautomatik.

<u>Warmwasserfrostschutz</u>: Möglich mit WW-Fühler und wenn WW-Sollwert "Frostschutz" erreicht wird (Hysterese ±0.5 * Par.191). <u>WP-Frostschutz</u>: Wenn die Energieerzeugertemperatur unter 5°C fällt, wird der Energieerzeuger auf diesen Wert geregelt.

Pumpenautomatik:

Die Pumpenautomatik sorgt für einen bedarfsgerechten Betrieb der Umwälzpumpe. Die Pumpenautomatik wird durch Funktionen wie: Heizgrenzenautomatik, Pumpennachlauf, Frostschutzfunktionen und Begrenzungen beeinflusst.

Konfiguration für Warmwasser

Par 190	Maximalbegrenzung Warmwasser-Solltemperatur [°C]	
599	Maximal einstellbarer Sollwert bei Warmwasser-Ladung (mit Warmwasserfühler)	
Par 191	Schaltdifferenz Warmwasser (SDWW) [K]	
110	Schaltdifferenz bezogen auf WW-Fühler (WW-Solltemperatur)	-
Par 192	Legionellenfunktion für WW bei erster WW-Ladung	

- 0 Legionellenschutzfunktion gesperrt
- 1..7 Legionellenschutzfunktion wöchentlich (1=Montag..7=Sonntag)
 - 8 Legionellenschutzfunktion täglich





Par 193	Energieerzeugerüberhöhung bei WW-Ladung [K]
060	Überhöhung der Energieerzeugertemperatur bei WW-Ladung
Par 194	Energieerzeugersollwert bei WW-Ladung mit Thermostat [°C]
099	Energieerzeugersollwert bei WW-Ladung (mit WW-Thermostat)
Par 195	Leistungsvorwahl für WW-Ladung
	WW-Ladung bedarfsabhängig (Bivalenzschaltpunkt wirksam)
1	WW-Ladung mit kleiner Leistung (Stufe 1 oder 2)
	WW-Ladung mit grosser Leistung (Stufe 1 und 2)
	WW-Ladung immer nur mit Stufe 1 WW-Ladung immer nur mit Stufe 2
Par 196	Warmwasservorrang
0	Kein Vorrang, Zonenpumpe/Mischerkreispumpe läuft weiter
1	Teilvorrang, Zonenpumpe AUS/Mischerkreis: Überschuss in Heizzone
	Voller Vorrang, Zonenpumpe/Mischerkreispumpe unterbrochen
Par 197	Nachlaufzeit der Ladepumpe [min]
0.010	Nachlaufzeit der WW-Ladepumpe
Par 198	Umschaltung Warmwasser-elektrisch
0	Ext. WW-elektrisch aktiv (Ausgang WW-Pumpe AUS)
1	Ext. WW-elektrisch aktiv (Ausgang WW-Pumpe EIN)
2	Ext. WW-elektrisch aktiv, nur im Sommerbetrieb* Ext. WW-elektrisch aktiv oder Sommerbetrieb*
_	Pufferspeichertemperatur zu tief
11	Pufferspeichertemperatur zu tief, nur im Sommerbetrieb*
	Wie 0, und Legionellenschutzfunktion aktiv
101 102	Wie 1, und Legionellenschutzfunktion aktiv Wie 2, und Legionellenschutzfunktion aktiv
	Wie 3, und Legionellenschutzfunktion aktiv
	Nur wenn Legionellenschutzfunktion aktiv
	Wie 10, und Legionellenschutzfunktion aktiv Wie 11, und Legionellenschutzfunktion aktiv
120	, ,
121	Wie 120, jedoch bei WP-Störung "normal"
	Wie 104, aber Tww > WW-Normal **
220 221	Wie 120, aber Tww > WW-Normal ** Wie 121, aber Tww > WW-Normal **
	Wie 104, aber Tww > WW-Sollwert "reduziert" ***
	Wie 120, aber Tww > WW-Sollwert "reduziert" ***
	Wie 121, aber Tww > WW-Sollwert "reduziert" *** im Sommerbetrieb (Programmschalter oder automatisch)
	WW-Sollwert "normal", dann elektrisch auf "Legionellen"
	WW-Sollwert "reduziert", dann elektrisch auf "normal" oder "Legionellen"
Par 199	Zwangsladung
	Keine Zwangsladung Zwangsladung täglich bei erster Freigabe der WW-Ladung
Par 19A	Freigabe WW-elektrisch mit Pufferspeicher [K]
-2020	Pufferspeichertemperaturdifferenz zur Solltemperatur
<u>Hinweis:</u>	Die Warmwasserladung wird freigegeben, sobald die Temperaturdifferenz zwischen Warmwassersollwer und Pufferspeicher den hier eingestellten Wert erreicht hat.
Par 19J	Funktionalität Bivalenzschaltpunkt WW-elektrisch
0	Bivalenzschaltpunkt nicht verwendet
1	Bivalenzschaltpunkt verwendet (Primärtemperatur)
	Bivalenzschaltpunkt verwendet (Aussentemperatur)
Par 19L	Bivalenzschaltpunkt WW-elektrisch [°C]
-2020	Aussentemperatur für Freigabe WW-elektrisch, (Sole/Wasser-WP: Temperatur=Primärtemperatur)
Par 19n	Verzögerung WW-elektrisch [min]
0600	Die Verzögerung ist im Zusammenhang mit Par.19J aktiv





Konfiguration für Solarbetrieb

Par 1A1	Temperaturdifferenz für Solarkollektorpumpe EIN [K]
420 <u>Hinweis:</u>	Einschaltpunkt für Pumpe im Solarkreis; Pumpe im Solarkreis EIN: Tkoldiff > Par.1A1 Auch bei drehzahlvariabler Pumpe im Solarkreis wirksam
Par 1A2	Temperaturdifferenz für Solarkollektorpumpe AUS [K]
016 <u>Hinweis:</u>	Ausschaltpunkt für Pumpe im Solarkreis; Pumpe im Solarkreis AUS: Tkoldiff < Par.1A2 Auch bei drehzahlvariabler Pumpe im Solarkreis wirksam, interne Begrenzung: Par.1A2 < Par.1A1 - 3K
Par 1A3	Funktion beim Überschreiten der Kollektorübertemperatur
1	Keine Wirkung Max. Drehzahl der Kollektorpumpe (Pufferspeicher laden) Abbruch der Ladung (Dampfbildung im Kollektor)
Par 1A4	Maximale Solarkollektortemperatur [°C]
0240	Maximale Solarkollektortemperatur (Kollektorübertemperatur), Hysterese -20% vom eingestellten Wert
Par 1A5	Funktion beim Überschreiten der maximalen Pufferspeichertemperatur
0 1 2 3	Keine Wirkung Nachtrückkühlung in Kollektor freigegeben Solarkollektorpumpe AUS, Sicherheitsfunktion: Par.1A6 und Par.1A7 arbeiten nach Tsp1 Nachtrückkühlung freigegeben und Solarkollektorpumpe aus
Par 1A6	Maximale Temperatur im Pufferspeicher [°C]
099 <u>Hinweis:</u>	Freigabe wenn Temperatur im Pufferspeicher unten überschritten ist Par.1A5 kann die Funktion sperren
Par 1A7	Temperaturdifferenz für "Maximale Temperatur im Pufferspeicher" beenden [K]
150	Funktion Par.1A5 beenden bei Temperatur im Pufferspeicher Funktion Par.1A5 AUS: Tsp2 ≤ Par.1A6 - Par.1A7
Par 1A8	Frostschutztemperatur Solarkollektortemperatur [°C]
-403	Kollektorpumpe mit maximaler Drehzahl aktivieren wenn: Tkol ≤ Par.1A8 (Hysterese: 5K)
Par 1A9	Ausgangsklemme Kollektorpumpe-Ausgang EIN/AUS
Hinweis:	Parameterliste wie Par.118 Ansteuerung mit einem Relaisausgang. Bei drehzahlgeregelter Pumpe als EIN/AUS-Signal verwendbar
Par 1AA	Ausgangsklemme Kollektorübertemperatur ausgeben
Hinweis:	Parameterliste wie Par.118 "Kollektorübertemperatur" und "Funktion 1A5 aktiv" anzeigbar
Par 1Ab	Durchflussmenge der Kollektorpumpe [I/h]
02000	Durchflussmenge der Pumpe des Kollektorkreises bei 100% Drehzahl
Par 1Ac	Energievolumen des Kollektors [kJ/l*K]
3.504.50	Energievolumen des Kollektors
Par 1Ad	Kollektorübertragungsfaktor[%]
0100	100=ideale Energieübertragung
Par 1AF	Kollektorfläche [m²]
099.99	Hinweis: Max. Kollektorleistung=Par.1AF * 0.8kW

Konfiguration für Regelung PWM 1

Par 1b0	Periodendauer des PWM-Signales [s]	
0.160	Periodendauer PWM-Signal für drehzahlgesteuerte Pumpe	
Par 1b1	Minimales PWM-Signal [%]	
0100	Minimales PWM-Signal, wenn der Ausgang PWM aktiviert ist	_





Par 1b2	Maximales PWM-Signal [%]	
0100	Maximales PWM-Signal, wenn der Ausgang PWM aktiviert ist	
Par 1b4	Temperatur bei minimalem PWM-Signal [°C]	
099	Minimales PWM-Signal bis zur eingestellten Temperatur wirksam	
Par 1b5	Temperatur bei maximalem PWM-Signal [°C]	
099	Maximales PWM-Signal ab der eingestellten Temperatur wirksam	
Par 1b6	Lüfter P-Band [K]	
1.05.0	P-Band des PWM-Ausganges zur Ansteuerung des Lüfters	
Par 1b7	Lüfterdrehzahl bei "Hand" und "Standby" [%]	
099	Lüfterdrehzahl	

Konfiguration für Wärmepumpen

Par 1E0	Abtauverzögerung 1 [min]					
099	Abtau über Pressostat: Min. Verzögerung bei Ta=-1°C					
	Abtau mit ΔT-Überwachung: Abtauverzögerung					
Par 1E1	Abtauverzögerung 2 [min]					
099	Abtau über Pressostat: Min. Verzögerung bei Ta=-10°C					
	Abtau mit ΔT-Überwachung: Abtausperrzeit					
Par 1E2	Maximale Abtauzeit [min]					
099	Maximale Abtauzeit (Ausgang Abtauung aktiv, Ventilator AUS)					
Par 1E3	Abtaustillstandzeit [min]					
099	Stillstandzeit nach Abtauzeit (Stillstandzeit vor Start Abtauverzögerung)					
Par 1E4	Maximalbegrenzung WP-Vorlauffühler 1 [°C]					
099	Maximalbegrenzung erreicht: WP AUS					
Par 1E5	Maximalbegrenzung WP-Vorlauffühler 2 [°C]					
099	Maximalbegrenzung erreicht: WP 2					
Par 1E6	Frostschutztemperatur WP [°C]					
-20.020	Minimalbegrenzungstemperatur WP (0.5°C-Schritte)					
<u>Hinweis</u> :	Wasser/Wasser-WP: Primärfühler; Luft/Wasser-WP: Vorlauffühler					
Par 1E7	Maximalbegrenzung WW-Solltemperatur "normal" [°C]					
099	Maximal einstellbarer Warmwasser-Sollwert "normal"					
Par 1E8	Frostschutztemperatur WP 2 [°C]					
-2020	Frostschutztemperatur zu Kombi-WP, Stufe 2					
Par 1E9	Filter Verdampferdruckfühler [s]					
0120	Zeitkonstante des Filters					
Par 1EA	Ausgangsklemme Pufferspeicher-Ladepumpe					
	Parameterliste wie Par.118					
Par 1Eb	Abtaumethode					

- 0 Keine Abtauung
- 1 Differenz von Verdampfer- und Sauggastemperatur
- 2 Differenz von Aussen- und Verdampfertemperatur
- 3 Differenz von Aussen- und Sauggastemperatur
- 4 Differenzwächter über Verdampfer
- 5 Niederdruckpressostat
- 11 Wie 1, ohne Pumpen
- 12 Wie 2, ohne Pumpen
- 13 Wie 3, ohne Pumpen
- 14 Wie 4, ohne Pumpen
- 15 Wie 5, ohne Pumpen






Par 1Ec	Ausgangsklemme WP Stufe 2
	Parameterliste wie Par.118
Par 1Ed	Ausgangsklemme WP-Primärpumpe, Ventilator
<u>Hinweis</u> :	Parameterliste wie Par.118 Bei Direktverdampfer-WP mit Absaugfunktion wird über diesen Ausgang das Magnetventil angesteuert. Aktivierung der Funktion über Par.12x=56: Absaugpressostat (Par.18A und 18b auf 0 setzen!)
Par 1EE	Ausgangsklemme WP-Primärpumpe 2/Ventilator 2
	Parameterliste wie Par.118
Par 1EF	Ausgangsklemme Abtau/Kühlen
	Parameterliste wie Par.118
Par 1Eh	Aussentemperaturfreigabe Abtauvorgang [°C]
530	Maximale Aussentemperatur bei Abtauung mit ΔT-Überwachung
Par 1EJ	Endtemperatur Abtauvorgang [°C]
240	Endtemperatur Verdampfer bei Abtauung mit ΔT-Überwachung
Par 1EL	Schaltdifferenz ∆T-Überwachung [K]
210	Schaltdifferenz bei Abtauung mit ΔT-Überwachung
Par 1En	Minimale Verdampfertemperatur [°C]
-5010	Minimale Verdampfertemperatur bei Abtauung mit ΔT-Überwachung
Par 1EP	Maximale Temperaturdifferenz [K]
250	Maximale Differenz zwischen Aussen/Primär- und Verdampfertemperatur - Luft/Wasser-WP bei Abtauung mit ΔT-Überwachung - Sole/Wasser- und Wasser/Wasser-WP mit aktivierter Frostüberwachung (Par.10P=1: Frostgefahr)
Par 1Er	Ausgangsklemme Pufferspeicher-Ladepumpe 2
	Parameterliste wie Par.118
Par 1Et	Ventilatormode beim Abtauen
0 1 2 3	Ohne Ventilator Nur Ventilator Nur Ventilator bei Aussentemperatur > Par.1EU Mit Ventilator bei Aussentemperatur > Par.1EU
Par 1EU	Aussentemperatur für Freigabe Ventilator [°C]
020	Aussentemperatur > dieser Wert => Abtaumethode mit Ventilator





Diagramm der Abtauung durch AT-Überwachung



Abtaufunktionen

Es bestehen diverse Methoden des Abtauens, die mit dem Parameter 1Eb angewählt werden können. Entsprechend der gewählten Methode wird die Abtauung aufgrund unterschiedlicher Kriterien gestartet und beendet. Für die Methoden 1..4 (Par.1Eb=1..Par.1Eb=4) wird die Überwachung der Vereisung des Verdampfers aktiviert, wenn die Aussentemperatur unter den eingestellten Wert von Par.1Eh sinkt.

Abtauung durch ΔT-Überwachung zwischen Verdampfertemperatur und Sauggastemperatur (oder -druck) (Par.1Eb=1)

Diese Methode überwacht die Temperatur-Differenz zwischen der Verdampfertemperatur (Par.12x=35) und der Sauggastemperatur (Par.12x=37) oder der berechneten Temperatur aus dem gemessenen Sauggasdruck (Par.12x=34). Nach der Abtauverzögerung 1 (Par.1Ed) führt der Regler eine ΔT-Referenzmessung durch. Dieser Wert wird überwacht und wenn das aktuelle ΔT den Referenzwert um die Schaltdifferenz (Par.1EL) überschreitet, wird die Abtauung eingeleitet. Die Abtauung wird beendet, wenn die Verdampferoberflächentemperatur den eingestellten Wert (Par.1EJ) überschreitet oder unterbrochen, wenn die maximale Abtauzeit (Par.1E2) erreicht wird. Eine neue ΔT-Referenzmessung wird nur durchgeführt, wenn die Abtauung beendet und nicht unterbrochen worden ist.

Abtauung durch ΔT-Überwachung zwischen Aussentemperatur und Verdampfertemperatur (Par.1Eb=2)

Diese Methode funktioniert auf die gleiche Art wie die oben beschrieben ist. Verglichen wird zwischen der Aussentemperatur (WP-Primärtemperatur Par.12x=33) und der Oberflächentemperatur des Verdampfers (Par.12x=35). Wird kein Primärfühler konfiguriert, übernimmt der Aussenfühler Ba (Par.124=1) dessen Funktion.

Abtauung durch ∆T-Überwachung zwischen Aussentemperatur und Sauggastemperatur (Par.1Eb=3)

Im Unterschied zu obiger Methode wird die Aussentemperatur (WP-Primärtemperatur Par.12x=33) mit der Sauggas(druck)temperatur (Par.12x=34 rsp. 37) verglichen.

Abtauen durch Druckdifferenzwächter und der Verdampfertemperatur (Par.1Eb=4)

Bei dieser Methode wird die Vereisung mit Hilfe eines Druckdifferenzwächters über dem Verdampfer festgestellt. Nach Ablauf der Verzögerungszeit (Par.1ED: Die Laufzeit der Wärmepumpe wird aufsummiert) wird die Abtauung gestartet. Die Abtauung wird beendet, wenn die Verdampfertemperatur den Wert von Par.1EJ überschreitet oder abgebrochen, wenn die maximale Abtauzeit (Par.1E2) erreicht ist.

Abtauen durch Niederdruck-Pressostat (Par.1Eb=5)

Beim Ansprechen des Pressostaten, wird eine Abtauverzögerung entsprechend der Aussentemperatur (Par.1E0 für -1°C und Par.1E1 für -10°C) berechnet. Während dem Betrieb der Wärmepumpe wird die Laufzeit aufsummiert bis die Abtauung gestartet wird. Für die Abtauung wird der Ventilator ausgeschaltet und das Abtauventil geschaltet. Die Speicherlade- und/oder Zonenpumpen laufen weiter.

Die Abtauung wird beendet, wenn der Pressostat zurückschaltet oder unterbrochen, wenn die maximale Abtauzeit (Par.1E2) erreicht ist.





Varianten zu den Grundmethoden:

1. Abtauen ohne Zonen- oder Pufferspeicherpumpen

Sollen während der Abtauung die Zonen- und/oder Pufferspeicherpumpen nicht laufen, so ist der Par.1Eb entsprechend den Methoden 1..5 auf 11, 12, 13, 14 oder 15 einzustellen.

2. Abtauen mit Hilfe des Ventilators

Soll nur mit dem Ventilator abgetaut werden (z.B. bei Luft/Luft-Wärmepumpen ohne Verdichter und Abtauventil), so ist nach der Wahl der Methode (Par.1Eb) mit dem Parameter 1Et der Ventilator-Mode zu wählen. Je nach Mode definiert man, bis zu welcher Aussentemperatur der Ventilator abtaut oder die Abtauung unterstützt.

Konfiguration für Zusatzheizung Stufe 3 (E-Heizstab, Brenner, etc.)

Stufe 3 Hydraulik
AUS
Nur im Heizbetrieb
Nur bei WW-Ladung
Im Heizbetrieb oder bei WW-Ladung wirksam
Nur im Heizbetrieb ohne Bedingung
Nur bei WW-Ladung ohne Bedingung Im Heizbetrieb oder bei WW-Ladung wirksam ohne Bedingung
Par.1F0=1, 2 oder 3: Bei WP-Störung im Heizbetrieb wird auf Sollwert "reduziert" geregelt.
Par.1F0=5, 6 oder 7: Bei WP-Störung im Heizbetrieb wird auf Sollwert "normal" geregelt.
Ausgangsklemme Stufe 3
Parameterliste wie Par.118
Funktionalität Bivalenzschaltpunkt (Stufe 3)
Bivalenzschaltpunkt nicht verwendet (Stufenfreigabe unabhängig vom Bivalenzschaltpunkt)
Bivalent parallel (bivalent aktiv: Stufe 3 gleichzeitig mit Stufe 1 resp. 2 aktivierbar)
Bivalent alternativ (bivalent aktiv: Stufe 3 anstatt Stufe 1 resp. 2 aktivierbar)
Bivalent parallel, dann bivalent alternativ (ab Bivalenzschaltpunkt 2)
Bivalenzschaltpunkt Stufe 3 [°C]
Aussentemperatur für Freigabe
Schaltdifferenz der Stufe 3 (SD3) [K]
Schaltdifferenz Ansteuerung Stufe 3
Minimale Einschaltverzögerung Stufe 3 [min]
Minimale Einschaltverzögerungszeit, lastabhängig (Einschaltzeitpunkt durch SD3 bestimmt)
Bivalenzschaltpunkt 2 Stufe 3 [°C]
Aussentemperatur für Sperre der 1. resp. 2.Stufe bei Mode "bivalent parallel, dann bivalent alternativ"
Ausgangsklemme Stufe 3b
Parameterliste wie Par.118
Minimale Einschaltverzögerung Stufe 3b [min]
Minimale Einschaltverzögerungszeit, lastabhängig (Einschaltzeitpunkt durch SD3 bestimmt)





Konfiguration für Zusatzfunktionen Solar

Par 1h0		Überschreitung Pufferspeichertemperatur für Freigabe Raumsollwerterhöhung [K]									
080		Überschreitung Pufferspeichertemperatur 2 für Erhöhung Raumsollwert									
Par 1h1		Freigabe d	er Raun	sollwert	erhöhung						
	0	AUS									
	1	EIN									
	2	EIN, bei He	eizbetrie	bsarten a	auch bei Fr	ostschutz					
Par 1h2		Raumsollv	vertüber	höhung	[K]						
OK		1:	2:	3:	4:	5:	6:	7:			
06		Raumsollw	ertüber	höhung							
Par 1h6		Ausgangs	klemme	Raumso	llwertüber	höhung					

Parameterliste wie Par.118

Konfiguration für Kühlbetrieb

Par 1J0 IIII	Kühlen											
OK	1:	2:	3:	4:	5:	6:	7:					
0 1 2		en nne Bivaler valent para		nzschaltpu	ınkt Somm	ier)						
Par 1J1	Raumsch	altdifferen	z bei Raun	nregelung	[K]							
0.43.0	Regeldiffe	egeldifferenz wirkend auf Raumtemperatur										
Par 1J2	Raumsch	umschaltdifferenz bei Raumregelung 2.Stufe [K]										
0.45.0	Regeldiffe	renz wirke	nd auf Ra	umtempera	atur							
Par 1J3 IIII	Sommer-	Kühlgrenz	enautoma	tik [K]								
OK	1:	2:	3:	4:	5:	6:	7:					
010	Umschaltu	ıng auf Kü	hlbetrieb b	ei höherei	r Aussente	mperatur						
Par 1J4 IIII	Fixpunkt	Fixpunkt Raumsollwert beim Kühlen, bei 20°C [°C]										
OK	1:	2:	3:	4:	5:	6:	7:					
1030	Fixpunkt I	Raumsollwe	ert bei höh	erer Auss	entempera	tur						
Par 1J5 IIII	Steilheit F	Raumsollw	ert-Somm	erschiebu	ng (Faktor	·)						
OK	1:	2:	3:	4:	5:	6:	7:					
0.05.0	Steilheit o	der Raums	ollwertschi	ebung								
Par 1J6	Bivalenzs	chaltpunk	t Sommer	[°C]								
040	Aussenter	nperatur fü	ir Freigabe	im Kühlbe	etrieb							
Par 1J7 IIII	Minimale	WP-Vorlaเ	ıftemperat	ur beim K	ühlen, bei	20°C [°C]						
OK	1:	2:	3:	4 :	5:	6:	7:					
099	Zur Berec	hnung der	gleitender	n WP-Vorla	aufminimall	pegrenzung	g im Kühlbetrieb					
Par 1J8 🎹	Minimale	WP-Vorlaเ	ıftemperat	ur beim K	ühlen, bei	40°C [°C]						
OK	1:	2:	3:	4:	5:	6:	7:					
099	Zur Berec	hnung der	gleitender	n WP-Vorla	aufminimall	pegrenzung	g im Kühlbetrieb					
Par 1J9 IIII	Absolut n	ninimale W	P-Vorlauft	temperatu	r beim Kül	nlen [°C]						
OK	1:	2:	3:	4:	5:	6:	7:					
099	Absolute	WP-Vorlau	fminimalbe	grenzung	im Kühlbe	trieb						
Par 1JA	Art der Be	grenzung	beim Kühl	en								


- 0 Begrenzung wirkt auf Vorlauftemperatur1 Begrenzung wirkt auf Rücklauftemperatur





Par 1Jb 🎹	Fre	eigabe	der Kühl	ung							
○K	1: 2: 3: 4: 5: 6: 7:										
C) Au	Automatisch									
1		Mit RFB511 (Fernbedienung mit Schiebeschalter mit Positionen "Heizen", "Kühlen" und "Auto")									
2	2 Mi	Mit RFB511 (Fernbedienung mit Schiebeschalter mit Positionen "Heizen", "Kühlen" und "Nur Lüften")									
Par 1Jc	Ar	t der Kü	ihlung								
C				nenpump							
1		Kühlen ohne WP, mit Primärpumpe, Zonenpumpe nicht aktiv									
2					rpumpe, Zo						
3		Nur Lüften (die Kühlsequenz wird für die Ansteuerung der Lüfterstufen oder Drehzahl genutzt)									
5		Kühlen ohne WP und Primärpumpe, Zonenpumpe aktiv Wie 1 bei Raumsollwert - Primärtemperatur > 1JE, sonst wie 0									
6		Wie 2 bei Raumsollwert - Primärtemperatur > 1JE, sonst wie 0 Wie 2 bei Raumsollwert - Primärtemperatur > 1JE, sonst wie 0									
Par 1Jd	Αι	Ausgangsklemme Kühlen ohne WP									
	Pa	ramete	rliste wie	Par.118							
Par 1JE	ΔΤ	für Um	schaltu	ng Kühler	ohne WP	[K]					
220	Te	mperati	urdifferer	z für Frei	gabe Kühle	en ohne V	VP (Raums	sollwert - Primärtempera	tur)		
Par 1JF	Sc	haltdiff	ferenz Ki	ihlen ohn	e WP [K]						
210	Sc	Schaltdifferenz für Kühlen ohne WP									
Par 1Jh	Ak	solute	minimal	e WP-Ten	nperatur be	eim Kühle	n [°C]				
099	Minimale Temperatur beim Kühlen mit WP (WP-Vorlauf oder -Rücklauf)										
Par 1JJ	Festwert WP Kühlen [°C]										
099	Fe	Festwert im Sommer (Par.14r) oder "Ext. minimale Temperatur beim Kühlen mit WP" (Par.12X=62)									
Par 1JL IIII	Ra	aumeinf	fluss bei	n Kühlen	[%]						
○K	1:		2:	3:	4:	5:	6:	7:			
100999	Ra	Raumeinfluss beim Kühlen									

Diagramm der Sollwerte beim Kühlen








Konfiguration für kontrollierte Wohnungslüftung

•		5 5
Par 1L0		Lüften-Sequenz
	0	Kein Lüften
	1	WP2, Grundlast bei Heizen
	2	WP1, WP2 Raumregelung
	3	Lüften unabhängig
Par 1L1		Lüften intermittierend [min/h]
	0	Lüfter AUS
160		Lüfter EIN [min/h]
Par 1L2		Offset Zuluft Sommer [K]
-1010		Offset Zuluft gegenüber Vorlauf im Kühlbetrieb
Par 1L4		Freie Kühlung [K]
	0	Aus
0.15.0		Delta Ta/Tr (freie Kühlung aktiv)
Par 1L6		Lüfter-Stufenschaltung
	0	AUS
	1	Parallel
	2	Seriell
Par 1L7		Ausgangsklemme Lüfter 1.Stufe
		Parameterliste wie Par.118
Par 1L8		Ausgangsklemme Lüfter 2.Stufe
		Parameterliste wie Par.118
Par 1L9		Ausgangsklemme Lüfter 3.Stufe
		Parameterliste wie Par.118
Par 1LA		Ausgangsklemme Abtau/Kühlen 2.Stufe
		Parameterliste wie Par.118
Par 1Lb		Ausgangsklemme freie Kühlung

Diagramm der Sollwerte beim Lüften

Parameterliste wie Par.118







Konfiguration für WP-Zusatzfunktionen

Par 1n0		MOP (max. operating pressure)
	35	Aus EIN mit Verdampfertemperatur EIN mit Sauggastemperatur
Par 1n1		MOP-Sollwert [°C]
060		MOP-Sollwert
Par 1n2		MOP-Schaltdifferenz [K]
220		MOP-Schaltdifferenz
Par 1n3		Stillstand bei Umschaltung Abtauen/Kühlen [s]
099	0	Aus Stillstandzeit
Par 1n4		Kondensator-Frostschutz
		Aus EIN mit Sauggastemperatur EIN mit Kondensatortemperatur
Par 1n5		Kondensator-Frostschutz Sollwert [°C]
1E630		Frostschutzsollwert
Par 1n6		Kondensator-Frostschutz Schaltdiffernz [K]
210		Frostschutzschaltdifferenz
Par 1n7		Kondensator-Frostschutz Mode 3. Stufe
	0 1	3.Stufe EIN mit Verzögerung (Par.1F5) 3.Stufe EIN ohne Verzögerung und ohne Einfluss Bivalent-Funktion
Par 1n8		Mode WP-Frostschutz
	0 1	Abschaltung WP Fehler und WP verriegelt
Par 1n9		Schaltdifferenz WP-Frostschutz [K]
210		Schaltdifferenz zu Par.1E6 und 1E8
Par 1nb		Ausgangsklemme Heizen
		Parameterliste wie Par.118
Par 1nc		Sollwertschiebung nach Temperaturdifferenz zwischen Verdampfer und Kondensator [K]
	0 39	AUS Temperaturdifferenz zwischen Verdampfer und Kondensator
Par 1nd		Max. Temperaturdifferenz für Sollwertschiebung [K]
2080		Max. Temperaturdifferenz für Sollwertschiebung
Par 1nE		Wahl der Abtaustufe bei der Differenzmethode

- 1 Abtauen mit Stufe 1
- 2 Abtauen mit Stufe 2
- 3 Abtauen mit Stufe 1 und 2



Konfiguration für Schwimmbadregelung

Par 1P0		Schwimmbadkreis	
	0	Keine Funktion	
	17	Heizkreis, der für die Schwimmbadregelung verwendet wird	
Par 1P1		Schwimmbad-Hydraulik	
	1	Ladepumpe ab Pufferspeicher	
	2	Umlenkventil	
	6	Umlenkventil vor Pufferspeicher	
	11	Mischer ab Pufferspeicher	
Par 1P2		Schwimmbad-Vorrang (nur bei Pufferspeicher)	
	0	Keine Funktion	
	1	Teil-Vorrang	
		Die Schwimmbad-Ladung erfolgt nur wenn der Pufferspeicher genügend geladen ist.	
Par 1P3		Schwimmbad-Maximalbegrenzung [°C]	
1045		Max. Schwimmbad-Temperatur	
Par 1P4		Schwimmbad-Schaltdifferenz [K]	
110		Schaltdifferenz für Schwimmbadregelung	

Bemerkungen:

Messung der Schwimmbad-Temperatur:

Zur Messung der Schwimmbad-Temperatur muss der dem Kreis entsprechende Raumfühler konfiguriert werden.

Ext. Schwimmbad-Freigabe:

Es kann nur eine externe Schwimmbad-Freigabe definiert werden:

- RDO3x4A: Par.12x=61
- RZM510A: Par.12P=61 (Eingang Ext.2)

Anzeige bei Schwimmbad-Ladung:

Der WP-Zustand bei Schwimmbadladung wird mit "50" angezeigt. (ausser bei Mischer)

Parameter für Schwimmbad-Regelung:

Bei Schwimmbad-Regelung mit Mischer sind folgende Parameter gültig:

- 112: Mischer-Antrieb-Charakteristik
- 113: Mischer-Laufzeit
- 153: Vorlaufminimalbegrenzung Mischer
- 154: Vorlaufmaximalbegrenzung Mischer
- 168: Überhöhung Energieerzeuger-/Vorlauftemperatur Mischer
- 180: Tages-Heizgrenzenautomatik
- 183: Schwimmbadtemperatureinfluss auf Vorlaufsollwert (Wert 0 wird als 100% interpretiert)



Benutzerhandbuch: RDO3x4A



Benutzerhandbuch: RDO3x4A

Relaistest



8 Fachmannebene II: Relaistest

In dieser Ebene können Zähler gesetzt oder gelöscht, Relaisausgänge getestet und die Zustände der externen Eingänge betrachtet werden.



Mehrere Relais können gleichzeitig eingeschaltet sein. Um Beschädigungen an der Anlage oder Anlagekomponenten zu vermeiden, ist vor Aktivierung der Relais das Elektroschema der Anlage zu konsultieren.

Bei aktivem Relaistest sind die Regelfunktionen ausgeschaltet. Falls dieselben Relais betroffen sind, lassen sich Funktionen oder Komponenten nicht gleichzeitig aktivieren, da die Kontakte sich gegenseitig blockieren. Diese Funktionen sind mit ¦ Balken ¦ markiert.

Einstieg in Fachmannebene II:

Der Zugang erfolgt mit dem gleichen Verfahren wie in Fachmannebene I. Tastenbedienung und Anzeige sind ähnlich wie für Benutzerebene II.

Zähler setzen oder löschen

OND +30 120 : Zähler 30 z.B. steht auf 120 Stunden +30 80 : Neuer Zählerstand mit Tasten - / + eingeben

→ +30 0 : Zähler auf "0" zu setzen, Taste → für 5 Sekunden drücken

Zählerzuordnung:

Par.	Zähle	er:	
+30	30	Betriebsstunden [h]	Stufe 1
+31	31	Betriebsstunden [h]	Stufe 2
+33	33	Betriebsstunden [h]	Stufe 3
+34	34	Betriebsstunden [h]	Kollektorpumpe
+36	36	Energie total [kW]	Kollektor
+37	37	Betriebsstunden[h]	WW-elektrisch
+40	40	Einschaltungen [Anzeige * 10]	Stufe 1
+41	41	Einschaltungen [Anzeige * 10]	Stufe 2
+43	43	Einschaltungen [Anzeige * 10]	Stufe 3
+47	47	Einschaltungen [Anzeige * 10]	WW-elektrisch
+48	81	Stand [-]	Zähler 1 (nur löschen)
+49	82	Stand [-]	Zähler 2 (nur löschen)

<u>Relaistest</u>

Ausgänge, die nicht zugeordnet sind:

Adogange, die mont zageoranet oma.							
Par.	Klem	me:	Taste:	-/+			
+50	14	Relais WP Stufe 1		off / on			
+51	6	Relais Q6		off / on			
+52	7	Relais Q7		off / on			
+53	8	Relais HK-Pumpe		off / on			
+54	15	Relais WW-Ladepumpe		off / on			
+55	9	Relais MK1-Pumpe		off / on			
+56	10	Relais Mischer AUF		off / on			
+57	11	Relais Mischer ZU		off / on			
+58	24	Relais Ausgang PWM1		off / on			
+59	23	Relais Ausgang PWM2		off / on			
+5A	44	Relais Q44		off / on			
+5b	42	Relais Q42		off / on			
+5c	41	Relais Q41		off / on			

Status der externen Eingänge:

Wochentag	1	2	3	4	5	6	7
▲ =Eingang aktiv	A						
Klemme:	35	34	33	32	31	3	4
Klemmenbeschriftung:	Ext.1	Ext.2	Bag	Bww	Bres	Bh1	Bh2
Funktion:	Ext.1	Ext.2	Ext.3	WW-Th	Ext.5	Bh1	Bh2





+52 Digitaleingang	2.1	2.2	2.3	2.4	I/O-Modul auf Kl. 34
+58 Digitaleingang	8.1	8.2	8.3	8.4	I/O-Modul auf Kl. 28
+59 Digitaleingang	9.1	9.2	9.3	9.4	I/O-Modul auf Kl. 27

Ausg	jänge	für Mischerkreise	:	2-Punkt	3-Punkt
Par.	Klem	me:	Taste:	- / +	- / +
+65	9	Pumpe MK1		off / on	off / on
+66	10	Mischer 1 AUF		off / on	l off / on l
+67	11	Mischer 1 ZU		gesperrt	lon/offl

Die Geräte werden mit Par.90=0 (Einschaltsicherheit) ausgeliefert!

Applikation auswählen oder Regler auf Grundeinstellung setzen:

ONº +90 0 : Applikationsregister anwählen

+90 x : Nummer der Applikation (siehe unten) einstellen

→ +90 x : Taste → 5 Sekunden drücken

Alle Parameter werden auf die Grundeinstellungen der gewählten Applikation zurück gesetzt.

- 1: Sole/Wasser-WP, ohne Pufferspeicher, direkte Zone, WW-Ladung
- 2: Sole/Wasser-WP, mit Pufferspeicher, direkte Zone, WW-Ladung vor PS
- 3: Luft/Wasser-WP, ohne Pufferspeicher, direkte Zone, WW-Ladung
- 4: Luft/Wasser-WP, mit Pufferspeicher, direkte Zone, WW-Ladung vor PS
- 5: Wasser/Wasser-WP, ohne Pufferspeicher, direkte Zone, WW-Ladung
- 6: Wasser/Wasser-WP, mit Pufferspeicher, direkte Zone, WW-Ladung vor PS
- 7: Luft/Wasser-Kombi-WP, ohne Pufferspeicher
- 8: Luft/Wasser-Kombi-WP, mit Pufferspeicher
- 11: Luft/Wasser-WP, Abtaufunktion mit ΔT-Überwachung, ohne Pufferspeicher
- 12: Luft/Wasser-WP, Abtaufunktion mit ΔT-Überwachung, mit Pufferspeicher
- 20: Kontrollierte Wohnungslüftung Heizen-Kühlen, Wasser/Wasser-WP
- 21: Kontrollierte Wohnungslüftung Heizen, Wasser/Wasser-WP
- 22: Kontrollierte Wohnungslüftung Heizen-Kühlen, Luft/Wasser-WP
- 23: Luft/Wasser-WP Heizen-Kühlen
- 24: Wasser/Wasser-WP Heizen-Kühlen
- 30: Kontrollierte Wohnungslüftung mit Sole/Wasser-WP, Heizen-Kühlen, (Kühlen mit Sole), raumgeregelt
- 40: Luft/Wasser-WP, ohne Pufferspeicher, WW nur elektrisch, Notheizung

Die Liste ist nicht vollständig. Die einzelnen Applikationen sind in einem separaten Dokument beschrieben. Die einzelnen Applikationsbeschreibungen können bei uns bezogen oder von unserer Internetseite herunter geladen werden.

Löschen des Fehlerspeichers (Fehlerliste):

OND +91 0 : Fehlerspeicher anwählen +91 1 : Löschabsicht bestätigen OI +91 1 : Taste I 5 Sekunden drücken S-Er : Fehlerspeicher gelöscht

Start/Stop Fussbodenaufheizprogramm:

ONº +92 0°C : Parameter +92 anwählen

+92 50°C : Max. Aufheiztemperatur eingeben → +92 : Taste → 5 Sekunden drücken (Genaue Beschreibung siehe Kapitel 3.4.9)

Zugriffskontrolle über Fachmannebene II und Schnittstelle:

 \bigcirc **Nº** +95 **00** : Anzahl Zugriffe (Feld 2)

+95 30.10 : Datum letzter Zugriff (Feld Uhrzeit) ①1-7 +95 1999 : Jahr letzter Zugriff (Feld Uhrzeit)

Gerätetyp:

ON2 +98 354 : Anzeige des Gerätetyps (354, 374 oder 384)

ELESTA energy control

9 Abkürzungen

Ba : Aussenfühler

Bag (Bps) : Rücklauf-/Pufferspeicherfühler

Be : Verdampferfühler

Bh1 : Eingang Betriebsstunden Energieerzeuger Stufe 1
Bh2 : Eingang Betriebsstunden Energieerzeuger Stufe 2

Bk : Energieerzeugerfühler Bp1/2 : Primärfühler 1/2 Bps : Pufferspeicherfühler

Br : Raumfühler Bres : Reservefühler

Brü : Rücklaufbegrenzungsfühler
Bv : Vorlauffühler Mischer
Bwpv1 : WP-Vorlauffühler 1
Bwpv2 : WP-Vorlauffühler 2
Bww : Warmwasserfühler

dTR : Abweichung Raumtemperatur Sollwert zu gemessenem Wert

D-Bus : Gerätebus

HK : Zone

HKP : Zonenpumpe

I/O : I/O-Modul

LED : Leuchtdiode

MK : Mischerkreis

MKP : Mischerkreispumpe M-HK : Mischerkreis

PWM : Ausgang (Pulsweitenmodulation)
RFB : Raumfernbedienung (Ferneinsteller)

RM : Relaismodul (externes Relais am Ausgang PWM anschliessbar)
RZM510A : Mischerkreismodule am Gerätebus (D-Bus) anschliessbar
S : Steilheit normiert (Heizkennlinie Fixpunkt, Auslegepunkt)

SD : Schaltdifferenz

SPP : Pufferspeicherladepumpe

standby : Bereitschaft; Hauptfunktion aus, Sicherheitsfunktionen ein

SW : Software: Im Rechner abgearbeitetes Programm

Ta : Aussentemperatur (Witterungs-)
Taausl : Aussentemperatur im Auslegepunkt
Tageb : Aussentemperatur gebäudebezogen
Taged : Aussentemperatur gedämpft
Tanl_f : Anlage-Frostschutztemperatur

Tk : Energieerzeugertemperatur
Tkmax : Maximale Energieerzeugertemperatur
Tkmin : Minimale Energieerzeugertemperatur

Tkol : Kollektortemperatur

Tkoldiff : Temperaturdifferenz für Solarkollektorpumpe
Tksoll : Temperatur-Energieerzeuger, Sollwert

Tksoll_unbegr : Unbegrenzter Energieerzeugertemperatursollwert

Tk_Th : Energieerzeugertemperatur-Sollwert bei WW-Ladung mit Thermostat

Tps : Pufferspeichertemperatur
Trsoll : Temperatur-Raum, Sollwert
Tv : Vorlauftemperatur Mischer

Tvausl : Vorlauftemperatur Mischer im Auslegepunkt

Tvmax : Maximale Vorlauftemperatur Mischer
Tvmin : Minimale Vorlauftemperatur Mischer
Tvsoll : Temperatur-Vorlauf Mischer, Sollwert

Tww : Warmwassertemperatur

Twwsoll : Temperatur-Warmwasser, Sollwert

t_verz : Verzögerungszeit
WP : Wärmepumpe
WT : Wärmetauscher
WW : Warmwasser

WWel : Warmwasserladung elektrisch (durch Elektroeinsatz)





10 Protokoll: Sollwerte, Schaltuhr, ...

Regelgerät	Typ: RDO		SW-Version:		
Programmschalter	i		i		
Anlagehydraulik			¦ <u> </u> :	⊨ ≛_:	
	¦WP		-		
			1		
			1		
	 				
	<u> </u> ::::				
	X		l		
	-		-		
Funktion Eingang Ext.	¦1:	¦2:	¦3:	¦4:	
	¦5:	¦6:	¦7:	¦8:	
Funktion Digitaleing. 2.x	¦1:	¦2:	¦3:	¦4:	
Funktion Digitaleing. 8.x	¦1:	¦2:	¦3:	¦4:	
Funktion Digitaleing. 9.x	¦1:	¦2:	l3:	¦4:	
Funktion Eingang Bh.	¦1:		¦2:		
	1		-		
Datum/Name	-				

Energieerzeuger im RDO

1		
Anlagehydraulik	¦WP	
1	×	
Datum/Name		

Warmwasser im RDO		(④ 📥	Symbol 📥 sichtbar)	
!				
Warmwassersollwert	¦ ; ;) :	l☆:	lleg.:
: Anlagehydraulik	- -		-	
1	X		<u> </u>	
Eingang Ext.	\1:	¦2:	¦WW-Th:	lWWel:
¦ Wochentag ¦ ein ☆	¦ aus 🕽	⊹ ¦ein ⇔	¦aus 🕽 🛠 ¦eii	n ⇔ ˈˈaus) 🛠 ˈ
l Montag	-	-		; ;
Dienstag	-	-		; ;
Mittwoch	-	-		; ;
Donnerstag	-	-		; ;
Freitag	-	-		; ;
Samstag	}	- 1		; ;
Sonntag	-			1 1

Freie Schaltuh	ır		(④ •	Symbo	ol 9 sichtbar)	
Wochentag	¦ein ¤	¦aus 🕽 🔆	¦ein ☆	¦aus 🕽 🔆	¦ein ¤	laus) 🛠 l
l Montag	1		1	-	<u> </u>	1 1
Dienstag	1		1	-	<u> </u>	1 1
Mittwoch	1	1	1		! !	1 1
Donnerstag	1		-	-	<u> </u>	1 1
l Freitag	1		1	-	<u> </u>	1 1
Samstag	1		1	-	<u> </u>	1 1
Sonntag	1	-	1		<u> </u>	



Zone 1				(② III	Symbol [Ⅲ 1 sichtbar
Doumaellwar		lax.	13.	154.		
Raumsollwer) :	¦⊅:	<u> </u>	
Raumfernbed		<u> </u>		<u>i</u>		
Anlagehydrau	llik	<u> </u>		<u> </u>		
Eingang Ext.		¦1:		¦2:		
	¦ein ☆	¦aus 🕽 🔆	¦ein ☆	¦aus 🕽 💥	¦ein ☆	¦aus 🕽 🔆
Montag	1		1	1	ŀ	1
Dienstag	1	i i		!	 	i i
Mittwoch	1	!	1	!	l I	!
Donnerstag	1	1	1	1	l I	1
Freitag	!	!	!	1	!	!
Samstag	<u>;</u>	<u>.</u>	<u>:</u>	1	!	1
Sonntag	.	<u>.</u>	:	<u> </u>	<u>.</u> !	1
Toomitag	<u>'</u>	<u>'</u>	1	1	<u>'</u>	1
Zone 2				(③ IIII	Symbol [Ⅲ 2 sichtbar
Raumsollwer	t	¦ ; :) :	l ☆ :	:	
Raumfernbed		. **.	· J ·	!	'	
Anlagehydrau		!mm·		I I		
	шК	<u> </u> :		12:		
Eingang Ext.	Late str	11:	Late str		1 = 1 = 1 :	1 a >
	¦ein ☆	¦aus) 🔆	¦ein ☆	laus) 🛠	i ein 🌣	¦aus) 🔆
Montag	1	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Dienstag	1	-	1			
Mittwoch	<u> </u>	-		-	l I	-
Donnerstag	1	ŀ	1		l I	!
Freitag	1	1	1	1	!	!
Samstag	<u>;</u>	1	<u>:</u>	1	!	1
Sonntag	<u>.</u> !	<u> </u>	<u>.</u> !	<u>'</u>	!	!
Zone 3				(② III	Symbol [Ⅲ 3 sichtbar
Zone 3	t) :	(⊕ <u></u>	Symbol [Ⅲ 3 sichtbar
Raumsollwer		\X :	1):		-	Ⅲ 3 sichtbar
Raumsollwer Raumfernbed	lienung) :		-	Ⅲ 3 sichtbar
Raumsollwer Raumfernbed Anlagehydrau	lienung	 <u> </u> :	;) :	 	-	Ⅲ 3 sichtbar
Raumsollwer Raumfernbed Anlagehydrau Eingang Ext.	lienung Ilik	 <u> </u> : 1:		\$: - - 2:	-	
Raumsollwer Raumfernbed Anlagehydrau Eingang Ext. Wochentag	lienung	 <u> </u> :		 	-	Ⅲ 3 sichtbar
Raumsollwer Raumfernbed Anlagehydrau Eingang Ext. Wochentag Montag	lienung llik ¦ ein ☆	 <u> </u> : 1:		\$: - - 2:	-	
Raumsollwer Raumfernbed Anlagehydrau Eingang Ext. Wochentag Montag Dienstag	lienung Ilik	 <u> </u> : 1:		\$: - - 2:	-	
Raumsollwer Raumfernbed Anlagehydrau Eingang Ext. Wochentag Montag Dienstag Mittwoch	lienung Ilik ¦ein 🌣 ¦	 <u> </u> : 1:		‡ : - 2:	-	
Raumsollwer Raumfernbed Anlagehydrau Eingang Ext. Wochentag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag	lienung llik ¦ ein ☆	 <u> </u> : 1:		‡ : - 2:	-	
Raumsollwer Raumfernbed Anlagehydrau Eingang Ext. Wochentag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	lienung llik ¦ ein 改 ¦ ¦	 <u> </u> : 1:		‡ : - 2:	-	
Raumsollwer Raumfernbed Anlagehydrau Eingang Ext. Wochentag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag	lienung Ilik ¦ein 🌣 ¦	 <u> </u> : 1:		‡ : - 2:	-	
Raumsollwer Raumfernbed Anlagehydrau Eingang Ext. Wochentag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	lienung llik ¦ ein 改 ¦ ¦	 <u> </u> : 1:		\$: 	-	aus) **
Raumsollwer Raumfernbed Anlagehydrau Eingang Ext. Wochentag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag	lienung llik ¦ ein 改 ¦ ¦	 <u> </u> : 1:		\$: 	¦ ein ☆	aus) **
Raumsollwer Raumfernbed Anlagehydrau Eingang Ext. Wochentag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag	lienung lik ¦ ein 尊 ¦ ¦		¦ein ☆	i	ein ☆	aus) **
Raumsollwer Raumfernbed Anlagehydrau Eingang Ext. Wochentag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag Zone 4 Raumsollwer	lienung lik ¦ ein 尊 ¦ ¦ ¦	 <u> </u> : 1:		&: 2: aus) *	¦ ein ☆	aus) **
Raumsollwer Raumfernbed Anlagehydrau Eingang Ext. Wochentag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag Zone 4 Raumsollwer Raumfernbed	lienung lik ¦ ein 尊 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ li		¦ein ☆	i	ein ☆	aus) **
Raumsollwer Raumfernbed Anlagehydrau Eingang Ext. Wochentag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag Zone 4 Raumsollwer Raumfernbed Anlagehydrau	lienung lik ¦ ein 尊 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ li		¦ein ☆	读: 2: aus) ※ (④ 皿	ein ☆	aus) **
Raumsollwer Raumfernbed Anlagehydrau Eingang Ext. Wochentag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag Zone 4 Raumsollwer Raumfernbed Anlagehydrau Eingang Ext.	lienung llik lein な l l l l l lienung		ein #	读: 	¦ ein ☆	i aus) ※ i
Raumsollwer Raumfernbed Anlagehydrau Eingang Ext. Wochentag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag Zone 4 Raumsollwer Raumfernbed Anlagehydrau Eingang Ext.	lienung lik ¦ ein 尊 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ li		ein #	读: 2: aus) ※ (④ 皿	¦ ein ☆	aus) **
Raumsollwer Raumfernbed Anlagehydrau Eingang Ext. Wochentag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag Zone 4 Raumsollwer Raumfernbed Anlagehydrau Eingang Ext. Wochentag	lienung llik lein な l l l l l lienung		ein #	读: 	¦ ein ☆	i aus) ※ i
Raumsollwer Raumfernbed Anlagehydrau Eingang Ext. Wochentag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag Zone 4 Raumsollwer Raumfernbed Anlagehydrau Eingang Ext. Wochentag Montag	lienung llik lein lein	aus) *	ein #		¦ ein ☆	i aus) ※ i
Raumsollwer Raumfernbed Anlagehydrau Eingang Ext. Wochentag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag Zone 4 Raumsollwer Raumfernbed Anlagehydrau Eingang Ext. Wochentag Montag Dienstag	lienung llik lein な l l l l l lienung		ein #		¦ ein ☆	i aus) ∰
Raumsollwer Raumfernbed Anlagehydrau Eingang Ext. Wochentag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag Raumsollwer Raumfernbed Anlagehydrau Eingang Ext. Wochentag Montag Montag Dienstag	lienung llik lein 以 lienung llik lienung llik lein 以	aus) *	ein #	读: 2: aus) ※ 	¦ ein ☆	¦ aus) ※ i l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Raumsollwer Raumfernbed Anlagehydrau Eingang Ext. Wochentag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag Zone 4 Raumsollwer Raumfernbed Anlagehydrau Eingang Ext. Wochentag Montag Dienstag Montag Dienstag	lienung llik lein lein		ein #		¦ ein ☆	i aus) ※ i
Raumsollwer Raumfernbed Anlagehydrau Eingang Ext. Wochentag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Samstag Sonntag Raumfernbed Anlagehydrau Eingang Ext. Wochentag Montag Dienstag Freitag Sonntag Freitag Raumfernbed Anlagehydrau Eingang Ext. Wochentag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag	lienung llik lein lein	aus) *	ein #	读: 2: aus) ※ 	¦ ein ☆	¦ aus) ※ i l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Raumsollwer Raumfernbed Anlagehydrau Eingang Ext. Wochentag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag Zone 4 Raumsollwer Raumfernbed Anlagehydrau Eingang Ext. Wochentag Montag Dienstag Montag Dienstag	lienung llik lein 以 lienung llik lienung llik lein 以		ein #		¦ ein ☆	¦ aus) ※ i l l l l l l l l l l l l l l l l l l





Zone 5				(② 	Symbol [Ⅲ 5 sichtbar
I I					-	
Raumsollwei	't	¦ .₩:) :	lø:		
Raumfernbed	dienung	-		ł		
l Anlagehydrau	ılik	¦Ш:		ł		
Eingang Ext.		¦1:		¦2:		
l Wochentag	¦ein ☆	l aus	X ¦ein ☆	¦aus 🕽 🛠	¦ein ⇔	¦aus) 🛠
Montag		1	-	1	I I	1
Dienstag		-	-	-	i i	-
Mittwoch		-	-		i i	-
Donnerstag		1	-	-	l I	-
Freitag		1	-	-	l I	
Samstag		-	-	-	! !	
Sonntag	-	-			I I	
i ¦ Raumsollwei		¦ ※ :) :	¦ ‡:	<u> </u>	
Raumfernber		i. 	۱۶.	!	'	
Anlagehydrau	ulik			i		
Eingang Ext.	<u> </u>	11:		¦2:		
Wochentag	¦ein ☆	l aus	∰ ¦ein ☆	¦aus) 🔆	¦ein ¤	¦aus) 🔆
Montag	1	 		1	<u> </u>	1
Dienstag			i i		:	-
Mittwoch		-	ŀ		I I	!
Donnerstag		-	l	-	i i	-
Freitag	l I		l	-	ļ	!
Samstag	l I		ł	-	ļ	!
Sonntag		-	-	1	I I	
Zone 7				(④ III	Symbol [Ⅲ 7 sichtbaı
l Raumsollwei	·+	\ X :) :		ı	
Raumfernbe		!		1244.	ı	
i ixauiiiieiiibei	inelialia			<u></u>		

Zone 7			(④ Ⅲ	Symbol	Ⅲ 7 sichtbar)
Raumsollwert	\ .:) :	l⊅:	- 1	<u> </u>
Raumfernbedienung			;		
Anlagehydraulik	¦ Ш :		-		
Eingang Ext.	¦1:		¦2:		
l Wochentag l ein ☆	l aus 🕽	X ¦ein ☆	¦aus) 🛠	¦ein ☆	¦aus) 🛠 ˈ
Montag	1	-	-	1	1
Dienstag	-	- 1	-	1	1
Mittwoch	-	-	-	I	1
Donnerstag	-		-	1	-
Freitag	1	1	1		
Samstag :	1	1	-	l	1 :
Sonntag :	-		i	<u> </u>	



Benutzerhandbuch: RDO3x4A



Ihr Vertreter: Ihr Installateur: